



YT-82118 - MŁOT SDS+ 1100W 3 FUNKCJE


CZĘŚCI ZAMIENNE

TOYA S.A.

AKTUALIZACJA: 16 WRZEŚNIA 2022

W wyniku ciągłego rozwoju produktów, **TOYA S.A.** zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych i technologicznych w produkcie bez uprzedniego informowania.

Rysunek złożeniowy





Lista części zamiennych

NO	INDEKS	PART NAME	NAZWA
1	ZY82118-001	FRONT COVER	OSŁONA PRZEDNIA
2	ZY82118-002	CLIP RING	PIERŚCIEN USTALAJĄCY
3	ZY82118-003	STOP COLLAR	PIERŚCIEN
4	ZY82118-004	FASTENING SLEEVE	OSŁONA UCHYTU NARZĘDZIOWEGO
5	ZY82118-005	SPRING	SPRĘŻYNA
6	ZY82118-006	SCREW M5X30	ŚRUBA
7	ZY82118-007	FRONT PLACKET	OBUDOWA PRZEDNIA
8	ZY82118-008	OIL SEAL	USZCZELKA OLEJOWA
9	ZY82118-009	WASHER	PODKŁADKA
10	ZY82118-010	CLIP RING	PIERŚCIEN
11	ZY82118-011	BEARING 61907	ŁOŻYSKO 61907
12	ZY82118-012	STEEL BALL Φ7.14	KULKA STAŁOWA Φ7.14
13	ZY82118-013	ROTARY SLEEVE	UCHWYT NARZĘDZIOWY
14	ZY82118-014	O RING Φ20.8×Φ2.1	O-RING Φ20.8×Φ2.1
15	ZY82118-015	O RING Φ11×Φ1.9	O-RING Φ11×Φ1.9
16	ZY82118-016	IMPACT SHAFT	BIJAK
17	ZY82118-017	STEEL BALL Φ7.938	KULKA STAŁOWA Φ7.938
18	ZY82118-018	CYLINDER	CYLINDER
19	ZY82118-019	FLAT KEY	KLIN
20	ZY82118-020	WASHER Φ43×Φ54.9×1	PODKŁADKA Φ43×Φ54.9×1
21	ZY82118-021	DAMPING WASHER Φ54.5×Φ47×7	PODKŁADKA TŁUMIĄCA Φ54.5×Φ47×7
22	ZY82118-022	SPACER BUSH	TULEJA DYSTANSOWA
23	ZY82118-023	SPRING	SPRĘŻYNA
24	ZY82118-024	LOCKING RING	PIERŚCIEN
25	ZY82118-025	CLIP RING	PIERŚCIEN ZABEZPIECZAJĄCY
26	ZY82118-026	WASHER	PODKŁADKA
27	ZY82118-027	SPRING	SPRĘŻYNA
28	ZY82118-028	GAMP GEAR	KOŁO ZĘBATE DUŻE
29	ZY82118-029	CLIP RING	PIERŚCIEN ZABEZPIECZAJĄCY
30	ZY82118-030	IMPACT HAMMER	TŁOK PŁYWAJĄCY
31	ZY82118-031	O RING Φ19×Φ3.1	O-RING Φ19×Φ3.1
32	ZY82118-032	PISTON PIN	TRZPIEŃ TŁOKA
33	ZY82118-033	PISTON	TŁOK
34	ZY82118-034	CONNECTING ROD	ŁĄCZNIK TŁOKA
35	ZY82118-035	OIL BEARING	TULEJA ŚLIZGOWA
36	ZY82118-036	CLIP RING	PIERŚCIEN ZABEZPIECZAJĄCY
37	ZY82118-037	OIL BEARING	ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE
38	ZY82118-038	FAN GUIDE	OSŁONA STOJANA
39	ZY82118-039	SCREW ST4.8×65	ŚRUBA
40	ZY82118-040	STATOR	STOJAN
41	ZY82118-041	HOUSING OF MOTOR	OBUDOWA SILNIKA
42	ZY82118-042	SCREW M5X55	ŚRUBA
43	ZY82118-043	BRUSH HOLDER	SZCZOTKOTRZYMACZ
44	ZY82118-044	CARBON BRUSH	SZCZOTKA WĘGLOWA
45	ZY82118-045	DISC SPRING	SPRĘŻYNA SZCZOTKI
46	ZY82118-046	SCREW ST2.9×12	ŚRUBA
47	ZY82118-047	REAR COVER OF MOTOR	DOLNA OSŁONA SILNIKA
48	ZY82118-048	SCREW KA40×16	ŚRUBA
49	ZY82118-049	BEARING 608	ŁOŻYSKO 608
50	ZY82118-050	ROTOR	WIRNIK
51	ZY82118-051	BEARING 6001	ŁOŻYSKA 6001
52	ZY82118-052	DOWN BUTTON ASSEMBLY	PRZELĄCZNIK
53	ZY82118-053	SCREW M5×8	ŚRUBA
54	ZY82118-054	O RING Φ7.8×Φ1.9	O-RING Φ7.8×Φ1.9
55	ZY82118-055	MIDDLE COVER	PODSTAWA OBUDOWY PRZEKŁADNI
56	ZY82118-056	BEARING 627	ŁOŻYSKO 627
57	ZY82118-057	CLIP RING	PIERŚCIEN
58	ZY82118-058	SPRING CLAMP	PODKŁADKA
59	ZY82118-059	OUTER SPRING	SPRĘŻYNA ZEWNĘTRZNA
60	ZY82118-060	INNER SPRING	SPRĘŻYNA WEWNĘTRZNA
61	ZY82118-061	ROLLER PLATE	PODKŁADKA
62	ZY82118-062	CLIP RING	PIERŚCIEN
63	ZY82118-063	ROLLER RETAINER PLATE	PŁYTKA USTALAJĄCA TRZPIENI
64	ZY82118-064	ROLLER PIN	TRZPIEŃ
65	ZY82118-065	TORQUE RELEASE GEAR	KOŁO ZĘBATE SPRZĘGLA
66	ZY82118-066	WASHER Φ14.2×Φ19×0.5	PODKŁADKA Φ14.2×Φ19×0.5
67	ZY82118-067	BEARING 16002	ŁOŻYSKO 16002
68	ZY82118-068	DISTANCE SLEEVE	TULEJA DYSTANSOWA
69	ZY82118-069	GEAR NO.3 TOOTH	KOŁO ZĘBATE MAŁE
70	ZY82118-070	BEARING 6003	ŁOŻYSKO 6003



71	ZY82118-071	D35 CLIP RING	PIERŚCIEŃ ZABEZPIECZAJĄCY
72	ZY82118-072	D17 CLIP RING	PIERŚCIEŃ ZABEZPIECZAJĄCY
73	ZY82118-073	CRANKSHAFT GEAR	KOŁO ZĘBATE
74	ZY82118-074	PUSH ROD	TRZPIEŃ
75	ZY82118-075	SHAFT SLEEVE $\Phi 22 \times \Phi 26 \times 9$	TULEJA $\Phi 22 \times \Phi 26 \times 9$
76	ZY82118-076	OIL BEARING $\Phi 12 \times \Phi 16 \times 10$	TULEJA ŚLIZGOWA $\Phi 12 \times \Phi 16 \times 10$
77	ZY82118-077	CABLE AND PLUG	KABEL Z WTYCZKĄ
78	ZY82118-078	CABLE SHEATH	ODGIĘTKA
79	ZY82118-079	POWER INDICATOR	DIODA
80	ZY82118-080	POWER INDICATOR COVER	OSŁONA
81	ZY82118-081	VARIABLE SPEED SELECTOR	REGULATOR PRĘDKOŚCI
82	ZY82118-082	LEFT HANDLE	UCHWYT LEWY
83	ZY82118-083	SCREW M6×30	ŚRUBA
84	ZY82118-084	CABLE CLAMP	ODCIĄŻKA
85	ZY82118-085	CAPACITANCE	KONDENSATOR
86	ZY82118-086	RIGHT HANDLE	UCHWYT PRAWY
87	ZY82118-087	SWITCH	WŁĄCZNIK
88	ZY82118-088	SWITCH TRIGGER	PRZYCISK WŁĄCZNIKA
89	ZY82118-089	SCREW M4×10	ŚRUBA
90	ZY82118-090	KNOB	POKRĘTŁO
91	ZY82118-091	SPRING $\Phi 4 \times \Phi 0.5 \times 18$	SPRĘŻYNA
92	ZY82118-092	BUTTON	PRZYCISK POKRĘTŁA
93	ZY82118-093	D18 CLIP RING	PIERŚCIEŃ ZABEZPIECZAJĄCY
94	ZY82118-094	WASHER	PODKŁADKA
95	ZY82118-095	KNOB CORE	RDZEŃ POKRĘTŁA
96	ZY82118-096	GEAR BOX	OBUDOWA PRZEKŁADNI
97	ZY82118-097	SPRING	SPRĘŻYNA
98	ZY82118-098	FLAT KEY	KLIN
99	ZY82118-099	ECCENTRIC SHAFT	KORBOWÓD
100	ZY82118-100	O RING $\Phi 35 \times \Phi 1.8$	O-RING $\Phi 35 \times \Phi 1.8$
101	ZY82118-101	OIL COVER	NAKRĘTKA
102	ZY82118-102	SCREW M8×50	ŚRUBA
103	ZY82118-103	HOOP	OBEJMA
104	ZY82118-104	HOOP HOLDER	UCHWYT OBEJMY
105	ZY82118-105	DEPTH GAUGE HOLDER	UCHWYT GŁĘBOKOŚCIOMIERZA
106	ZY82118-106	AUXILIARY HANDLE GRIP	UCHWYT DODATKOWY
107	ZY82118-107	DEPTH GAUGE	GŁĘBOKOŚCIOMIERZ