



68280 - SUSZARKA SPOŻYWCZA 300W, 5 TAC


CZĘŚCI ZAMIENNE

TOYA S.A.

AKTUALIZACJA: 28 CZERWCA 2022

W wyniku ciągłego rozwoju produktów, **TOYA S.A.** zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych i technologicznych w produkcie bez uprzedniego informowania.

Rysunek złożeniowy





Lista części zamiennych

NO	NR SAP	PART NAME	NAZWA
1	Z68280-01	OUT DOOR	DRZWICZKI ZEWNĘTRZNE
2	Z68280-02	DOOR GLASS	SZYBKA DRZWICZEK
3	Z68280-03	INNER DOOR	DRZWICZKI WEWNĘTRZNE
4	Z68280-04	LEFT COVER	LEWA OSŁONA
5	Z68280-05	BOTTOM COVER	DOLNA OSŁONA
6	Z68280-06	INNER BODY	OBUDOWA
7	Z68280-07	RIGHT COVER	PRAWA OSŁONA
8	Z68280-08	FAN	WENTYLATOR
9	Z68280-09	COVER FOR WIRE	ODCIĄŻKA
10	Z68280-10	WIRE	KABEL Z WTYCZKĄ
11	Z68280-11	BACK COVER	OSŁONA TYLNA
12	Z68280-12	MOTOR	SILNIK
13	Z68280-13	HEATER TUBE	GRZAŁKA
14	Z68280-14	FAN COVER	OSŁONA
15	Z68280-15	THERMOSTAT HOLDER	UCHWYT TERMOSTATU
16	Z68280-16	TOP PLATE	PŁYTA GÓRNA
17	Z68280-17	PCB 1	PCB 1
18	Z68280-18	TOP COVER	OSŁONA GÓRNA
19	Z68280-19	KNOB	POKRĘTŁO
20	Z68280-20	PROTECT PLATE	OSŁONA
21	Z68280-21	PCB 2	PCB 2
22	Z68280-22	NTC	NTC
23	Z68280-23	INNER WIRE	PRZEWODY WEWNĘTRZNE
24	Z68280-24	DOOR AXLE	OŚ DRZWICZEK
25	Z68280-25	WIRE PLATE	TACA SIATKOWA
26	Z68280-26	DOOR HOOK	HACZYK DRZWI
27	Z68280-27	SLAG PLATE	TACA
28	Z68280-28	SILICAGEL FOOT	STOPA