



YT-85179 - DMUCHAWA 2X18V


CZĘŚCI ZAMIENNE

TOYA S.A.

AKTUALIZACJA: 16 GRUDNIA 2022

W wyniku ciągłego rozwoju produktów, **TOYA S.A.** zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych i technologicznych w produkcie bez uprzedniego informowania.

Rysunek złożeniowy





Lista części zamiennych

NO	INDEKS	PART NAME	NAZWA
1	ZY85179-01	DUCT	RURA WYLOTOWA
2	ZY85179-02	DIFFUSION BARREL	RURA
3	ZY85179-03	DIFFUSERS	DYFUZOR
4	ZY85179-04	CONDUCTION CONE	DYSZA
5	ZY85179-05	AIR DUCT BUTTON	PRZYCISK
6	ZY85179-06	SMALL SPRINGS	SPRĘŻYNA
7	ZY85179-07	DC MOTOR	SILNIK
8	ZY85179-08	WHOLE FLUID	DEFLEKTOR
9	ZY85179-09	MACHINE SCREWS	ŚRUBA
10	ZY85179-10	WIND BLADE	WENTYLATOR
11	ZY85179-11	EXTERNAL HEXAGON BOLTS	ŚRUBA
12	ZY85179-12	DEFLECTOR	DEFLEKTOR
13	ZY85179-13	AIR INLET HOOD	POKRYWA WLOTU POWIETRZA
14	ZY85179-14	LEFT DECORATIVE COVER	OSŁONA DEKORACYJNA
15	ZY85179-15	RIGHT TRIM COVER	OSŁONA DEKORACYJNA
16	ZY85179-16	LEFT HOUSING	LEWA OBUDOWA
17	ZY85179-17	RIGHT HOUSING	PRAWA OBUDOWA
18	ZY85179-18	LEFT HANDLE	LEWY UCHWYT
19	ZY85179-19	RIGHT HANDLE	PRAWY UCHWYT
20	ZY85179-20	UPPER BATTERY HOLDER	UCHWYT AKUMULATORA GÓRNY
21	ZY85179-21	LOWER BATTERY HOLDER	UCHWYT AKUMULATORA DOLNY
22	ZY85179-22	INSERT HOLDER ASSEMBLY	GNIAZDO AKUMULATORA
23	ZY85179-23	CONTROLLER (WITH BRUSH)	KONTROLER
24	ZY85179-24	POWER DISPLAY BOARD	PŁYTKA PCB
25	ZY85179-25	PANELS	OSŁONY
26	ZY85179-26	SLING HOOK	HACZYK
27	ZY85179-27	STRAPS	PASEK
28	ZY85179-28	SCREWS	ŚRUBA
29	ZY85179-29	FLAT MOUTH	DYSZA KOŃCOWA PŁASKA
30	ZY85179-30	HIGH-SPEED MOUTHPIECE	DYSZA KOŃCOWA TURBO
31	ZY85179-31	BUSHING	TULEJA