



67528 - OPIEKACZ 750W, PŁYTA GRILLOWA, CZARNY


CZĘŚCI ZAMIENNE

TOYA S.A.

AKTUALIZACJA: 22 GRUDNIA 2022

W wyniku ciągłego rozwoju produktów, **TOYA S.A.** zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych i technologicznych w produkcie bez uprzedniego informowania.

Rysunek złożeniowy





Lista części zamiennych

NO	INDEKS	PART NAME	NAZWA
1	Z67528-01	LAMP COVER (RED)	OSŁONA CZERWONA
2	Z67528-02	LAMP COVER (GREEN)	OSŁONA ZIELONA
3	Z67528-03	UPPER HOUSING	OBUDOWA GÓRNA
4	Z67528-04	HANDLE LOCKER	KŁAMRA
5	Z67528-05	RUBBER RINGS	GUMOWE PODKŁADKI
6	Z67528-06	GRIPE COVER	OSŁONA RĄCZKI
7	Z67528-07	MICE	OSŁONA TERMALNA
8	Z67528-08	THERMOSTAT	TERMOSTAT KSD1 170
9	Z67528-09	HEATING ELEMENT	GRZAŁKA
10	Z67528-10	PLATE	PŁYTA
9,10	Z67528-10A	PLATE WITH HEATING ELEMENT	PŁYTA Z GRZAŁKĄ
11	Z67528-11	FUSE CLAMP	UCHWYT BEZPIECZNIKA
12	Z67528-12	LOWER HOUSING	OBUDOWA DOLNA
13	Z67528-13	RUBBER FOOT	GUMOWA STOPA
14	Z67528-14	ELECTRICAL COVER	OSŁONA DOLNA
15	Z67528-15	SCREW & WASHER	ŚRUBA I PODKŁADKA
16	Z67528-16	CLOSED AND TERMINALS	ZŁĄCZKI
17	Z67528-17	POWER CORD	KABEL
18	Z67528-18	INTERNAL WIRE SET	KOMPLET PRZEWODÓW
	Z67528-18A	FUSE	BEZPIECZNIK TERMICZNY