

# YATO



PL	PISTOLET DO PIAŃKI MONTAŻOWEJ	YT-67420
EN	FOAM GUN	YT-67424
DE	SCHAUMPISTOLE	YT-67434
RU	ПИСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ	YT-67435
UA	ПІСТОЛЕТ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ПОЛІУРЕТАНОВОЇ ПІНИ	YT-67436
LT	MONTAŽINIŲ PUTŲ PISTOLETAS	
LV	MONTĀŽAS PUTU PISTOLE	
CZ	PISTOLE NA MONTÁŽNÍ PĚNU	
SK	PIŠTOĽ NA MONTÁŽNU PENU	
HU	SZERELŐHAB KINYOMÓ PISZTOLY	
RO	PISTOL PT. SPUMĂ	
ES	PISTOLA PARA ESPUMA DE POLIURETANO	
FR	PISTOLET À MOUSSE EXPANSIVE	
IT	PISTOLA PER SCHIUMA POLIURETANICA	
NL	SCHUIMPISTOOL	
GR	ΠΙΣΤΟΛΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΦΡΟΥ	
BG	ПИСТОЛЕТ ЗА МОНТАЖНА ПЯНА	
PT	PISTOLA PARA ESPUMA	
HR	PIŠTOLJ ZA MONTAŽNU PJENU	
AR	تصاعد بندقية الرغوة	

Przed przystąpieniem do eksploatacji niniejszego urządzenia przeczytaj całą instrukcję i zachowaj ją.

**UWAGA!** W celu zapewnienia prawidłowego działania pistoletu nie zaleca się demontować z pistoletu nie do końca zużytej butli z pianką. Zaleca się całkowite zużycie pianki z raz zamontowanego pojemnika.

## 1. ZASTOSOWANIE

Pistolet do pianki montażowej jest przeznaczony do nakładania pianki jednoskładnikowej dostępnej w pojemnikach ciśnieniowych. Pistolet ułatwia wykonywanie takich prac jak: uszczelnianie, montaż okien i drzwi, wypełnianie szczelin w izolacji, uszczelnianie i izolacja ścianek działowych oraz ocieplanie ścian i dachów.

## 2. ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

Szczegółowe instrukcje dotyczące bezpieczeństwa stosowania pianki montażowej są zawarte przez producentów na opakowaniach pianki i należy się do nich bezwzględnie stosować.

Nigdy nie kierować wylotu pistoletu w kierunku ludzi - pianka i płyn czyszczący do pistoletu mogą być powodem uszkodzeń ciała i innych urazów. Na stanowisku pracy powinna być zapewniona skuteczna wentylacja.

Pistolet należy używać z daleka od źródła ciepła i ognia, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie lub pogorszenie funkcjonowania. Przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac montażowych i stosować odpowiednio dobrane środki ochrony osobistej takie jak okulary, maski i rękawice.

Nigdy nie zostawać zmontowanego układu bez nadzoru osoby uprawnionej do obsługi. Nie dopuszczać dzieci w pobliże zmontowanego układu.

Nigdy nie kierować strumienia pianki montażowej, lub środka czyszczącego na źródło ciepła bądź ognia, może to spowodować pożar.

## 3. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

### 3.1. Rozpoczęcie pracy

Silnie wstrząsnąć pojemnikiem z pianką, przez około 15 sekund.

Wkręcić do oporu śrubę regulacyjną, znajdująjącą się z tyłu pistoletu tak, aby całkowicie zablokować ruch dźwigni spustowej.

Z pojemnika z pianką zdjąć pokrywkę, a następnie wkręcić pojemnik do nakrętki pistoletu do wyczuwalnego oporu. Następnie śrubę regulacyjną, znajdująjącą się z tyłu pistoletu wykręcić obracając do momentu wyczucia oporu.

Naciągnąć dźwignię spustową i napełnić pistolet pianką.

Pistolet jest gotowy do użytku. Strumień pianki wypływa po naciśnięciu dźwigni spustowej.

Zwolnenie naciśku dźwigni spustowej powoduje zatrzymanie wypływu pianki.

Objętość strumienia pianki montażowej reguluje się poprzez obrót śruby regulacyjnej.

### 3.2. Czynności po zakończeniu pracy

Wkręcić do oporu śrubę regulacyjną tak, aby zablokować ruch dźwigni spustowej.

Zalecane jest nie wykręcanie pojemnika z pianką z pistoletu. Należy dbać, żeby do pistoletu zawsze był przykręcany, choć częściowo napełniony pojemnik, pozwala to utrzymać piankę wewnątrz pistoletu pod ciśnieniem. Zapobiega to zasychaniu pianki wewnątrz pistoletu.

Jeśli przerwa w użytkowaniu pistoletu wynosi ponad miesiąc należy oczyścić pistolet za pomocą środka do czyszczenia pianki montażowej.

Nie wolno dopuszczać do zaschnięcia pianki wewnątrz pistoletu. Zaschniętą piankę można usunąć tylko mechanicznie. **Pozostawienie zaschniętej pianki wewnątrz pistoletu, prowadzi do nieodwracalnej niedrożności pistoletu.** Nie może to być podstawa do roszczeń z tytułu gwarancji.

### 3.3. Ponowne użycie pistoletu

Silnie wstrząsnąć pistoletem z zamocowanym pojemnikiem, przez około 15 sekund. Ostrym nożem odciąć końcówkę stwardniałej piany.

Odkręcić w lewo śrubę regulacyjną i wypuścić tyle piany, aby strumień stał się jednolity. Po tych czynnościach pistolet jest gotowy do użytku.

### 3.4. Wymiana pojemnika

Jeżeli z pojemnika przestała się wydostawać pianka należy zastąpić go nowym. Aby przekonać się czy pojemnik jest całkowicie drożny, należy skierować dysze w kierunku pojemnika na śmieci i naciąć dźwignię spustową, tak długo, aż dysza pistoletu będzie całkowicie drożna.

Zamontować natychmiast, nie oczyszczając pistoletu, nowy pojemnik i postępować zgodnie z punktem 3.1.

### 3.5. Czyszczenie pistoletu

Odkręcić pojemnik od pistoletu.

Na pojemnik ze środkiem czyszczącym założyć końcówkę rozpylającą i wyczyścić resztki świeżej piany, znajdujące się na pistolecie.

Zdjąć końcówkę rozpylającą i wkręcić w pistolet pojemnik ze środkiem czyszczącym. Postępować podobnie jak w przypadku pojemnika z pianką (punkt 3.1.).

Napełnić pistolet środkiem czyszczącym i pozostawić na około 10 minut.

Ponownie naciągnąć dźwignię spustową i przeczyścić wewnętrz pistoletu świeżym środkiem czyszczącym.

Odkręcić pojemnik ze środkiem czyszczącym. Za pomocą szmatki usunąć z miejsca połączenia pojemnika i pistoletu resztki środka czyszczącego i pokryć cienką warstwą wazeliny.

Nie należy czyszczyć pistoletu środkami powodującymi korozję.

Przy ciągłym użytkowaniu pistoletu należy czyszczyć pistolet, w wyżej opisany sposób, co 2 - 3 miesiące.

Read and keep the entire instruction manual before the first use of this device.

**CAUTION!** In order to ensure the proper functioning of the gun, it is not recommended to remove an unused foam cylinder from the gun. It is recommended to use the foam completely once the container has been installed.

## 1. INTENDED USE

The assembly foam gun is designed to apply single-component foam available in pressure containers. The gun makes it easier to perform such tasks as: sealing, installation of windows and doors, filling gaps in insulation, sealing and insulation of partition walls and insulation of walls and roofs.

## 2. SAFETY GUIDELINES

Detailed instructions for the safe use of the assembly foam are given by the manufacturers on the packaging and must be followed.

Never point the gun's outlet at people - foam and cleaning fluid in the gun may cause personal injury or other damage.

Effective ventilation should be provided at the workplace.

Use the gun away from heat sources and fire as this may damage the device or impair its operation.

Observe the general safety conditions when carrying out assembly work and use the appropriate personal protective equipment such as glasses, masks and gloves.

Never leave the assembled system without the supervision of a person authorised to its use. Do not let children near the assembled system.

Never direct the assembly foam stream or cleaning agent onto a heat or fire source, as this may result in a fire.

## 3. INSTRUCTIONS FOR USE

### 3.1. Starting work

Shake the foam container vigorously for approximately 15 seconds.

Screw in the adjusting screw on the back of the gun as far as possible to completely prevent the trigger lever from moving.

Remove the lid from the foam container and screw the container onto the gun nut until resistance is felt. Then unscrew the adjusting screw on the back of the gun by turning it until resistance is felt.

Press the trigger lever and fill the gun with foam.

The gun is ready for use. The foam stream flows out when the trigger lever is pressed.

Releasing the trigger lever will stop the foam from flowing out.

The volume of the foam stream is adjusted by turning the adjusting screw.

### 3.2. Activities after completing work

Screw in the adjusting screw to prevent the trigger lever from moving.

It is recommended not to remove the foam container from the gun. Make sure that at least a partially filled container is always screwed onto the gun to keep the foam inside the gun under pressure. This prevents the foam from drying out inside the gun.

If the gun is not in use for more than a month, use an assembly foam cleaning agent to clean the gun.

Do not allow the foam to dry inside the gun. Dried foam may only be removed mechanically. **Leaving the dried foam inside the gun leads to an irreversible blockage of the gun.** No warranty claims can be derived from this.

### 3.3. Reuse of the gun

Vigorously shake the gun with the container attached for approximately 15 seconds. Cut off the tip of the hardened foam with a sharp knife.

Unscrew the adjusting screw to the left and release enough foam to make the stream uniform. After this, the gun is ready for use.

### 3.4. Replacing the container

If foam no longer flows from the container, replace it with a new one. To see if the container is completely unobstructed, point the nozzle towards a waste container and press the trigger until the pistol nozzle is completely unobstructed.

Install a new container immediately without cleaning the gun and follow item 3.1.

### 3.5. Cleaning the gun

Unscrew the container from the gun.

Place the spray tip on the cleaning agent container and clean the fresh foam residue on the gun.

Remove the spray tip and screw the cleaning agent container onto the gun. Proceed similarly to the instructions for the foam container (item 3.1.).

Fill the gun with a cleaning agent and leave for approx. 10 minutes.

Press the trigger lever again and clean the inside of the gun with a fresh cleaning agent.

Unscrew the cleaning agent container. Using a cloth, remove any remaining cleaning agent from the container/gun connection and apply a thin layer of Vaseline.

Do not clean the gun with corrosive agents.

When using the gun continuously, clean it every 2 - 3 months as described above.

Vor Beginn der Nutzung des vorliegenden Gerätes ist die Anleitung vollständig zu lesen und einzuhalten.

**HINWEIS!** Zwecks Absicherung der richtigen Funktion der Pistole ist darauf zu achten, dass vor ihrer Demontage von der Pistole die Schaumstoffflasche völlig aufgebraucht sein muss. Man empfiehlt den vollständigen Verbrauch des einmal montierten Behälters.

## 1. ANWENDUNG

Die Pistole für Montageschaumstoff wird zum Auftragen von Einkomponenten-Schaumstoff, der in Druckbehältern erhältlich ist, verwendet. Die Schaumstoffpistole erleichtert die Ausführung solcher Arbeiten wie: Abdichtung, Montage von Fenstern und Türen, Ausfüllen von Ritzten in der Isolierung, Abdichtung und Isolierung von Trennwänden sowie zum Wärmeschutz für Wände und Dächer. Die Pistole wurde ausschließlich für den Gebrauch in Haushalten projektiert und darf nicht für gewerbliche Arbeiten und für das Handwerk benutzt werden.

## 2. SICHERHEITSEMPFEHLUNGEN

Detaillierte Anleitungen zur Sicherheit bei der Anwendung von Montageschaumstoff sind vom Hersteller auf den Verpackungen des Schaumstoffes angebracht worden und sie sind absolut einzuhalten. Die Pistole ist niemals auf Menschen zu richten – der Schaumstoff und die Flüssigkeit zum Reinigen der Pistole können Schäden am Körper und andere Verletzungen hervorrufen. Am Arbeitsplatz muss eine wirksame Belüftung gewährleistet sein. Die Schaumstoffpistole ist weit entfernt von Wärme- und Feuerquellen zu verwenden, weil dies ihre Beschädigung oder Verschlechterung der Funktion hervorrufen kann. Die allgemeinen Sicherheitsvorschriften bei der Ausführung von Montagearbeiten sind zu beachten und entsprechende Mittel für den persönlichen Schutz wie Brillen, Masken und Handschuhe zu tragen. Das montierte System ist ständig von einer zur Bedienung befugten Person zu kontrollieren. Kinder dürfen nicht in seine Nähe gelassen werden. Der ausströmende Montageschaumstoff darf nicht auf Menschen oder das Reinigungsmittel auf Wärme- oder Feuerquellen gerichtet werden, weil dadurch ein Brand entstehen kann.

## 3. BEDIENUNGSANLEITUNG

### 3.1. Beginn der Arbeiten

Behälter mit Schaumstoff ca. 15 Sekunden lang stark schütteln.

Die Stellschraube, die sich hinten an der Pistole befindet, ist bis zum Widerstand einzuschrauben, und zwar so, dass die Bewegung des Abzughebels völlig blockiert wird.

Danach ist der Deckel vom Schaumstoffbehälter abzunehmen und der Behälter wird bis zu einem spürbaren Widerstand in die Schraubenmutter der Pistole eingeschraubt. Anschließend ist die Stellschraube, die sich hinten an der Pistole befindet, mit einer Linksdrehung so lange herauszudrehen, bis sich das Gewinde der Stellschraube zeigt – der Gewindesteil der Stellschraube muss im Gehäuse der Pistole eingeschraubt bleiben. Auf den Abzughebel drücken und die Pistole mit Schaumstoff füllen, in dem man den Schaumstoffbehälter mit einer Rechtsdrehung stufenweise eindreht, und zwar so lange bis der Schaumstoff aus der Pistole fließt.

Den Abzughebel drücken und die Pistole mit Schaumstoff füllen.

Die Pistole ist jetzt einsatzbereit. Durch Drücken des Abzughebels strömt der Schaumstoff aus. Die Wegnahme des Druckes auf den Abzughebel bewirkt, dass das Ausströmen des Schaumstoffes angehalten wird.

Das Volumen des ausströmenden Montageschaumstoffes wird durch Drehung an der Stellschraube geregelt.

### 3.2. Tätigkeiten nach Beendigung der Arbeiten

Die Stellschraube ist bis zum Widerstand so einzudrehen, dass die Bewegung des Abzughebels blockiert wird.

Es wird empfohlen, den Schaumstoffbehälter nicht aus der Pistole zu drehen. Es ist dafür zu sorgen, dass er immer an die Pistole geschraubt ist, auch wenn nur teilweise gefüllt, denn dies ermöglicht, dass der Schaumstoff in der Pistole unter Druck gehalten wird.

Wenn die Unterbrechung in der Anwendung mehr als einen Monat beträgt, ist die Pistole mit einem entsprechenden Reinigungsmittel für Schaumstoff zu säubern. Das Eintrocknen des Schaumstoffes innerhalb der Pistole darf nicht zugelassen werden. Den eingetrockneten Schaumstoff kann man nur mechanisch entfernen.

### 3.3. Erneuter Gebrauch der Schaumstoffpistole

Die Pistole mit dem Behälter ist ca. 15 Sekunden lang stark zu schütteln. Mit einem scharfen Messer ist das Endstück des gehärteten Schaumstoffes abzuschneiden. Durch Linksdrehungen ist die Stellschraube abzuschrauben und so viel Schaumstoff herauszulassen, bis sich wieder ein homogener Ausfluss zeigt. Nach diesen Tätigkeiten ist die Pistole wieder einsatzbereit.

### 3.4. Austausch des Behälters

Wenn aus dem Behälter kein Schaumstoff mehr kommt, muss man ihn durch einen neuen ersetzen. Um sich zu überzeugen, dass der Behälter vollständig entleert ist, sollte man die Düse auf einen Abfallbehälter richten und so lange den Abzughebel drücken, bis die Düse der Pistole völlig leer und wieder durchlässig ist.

Danach ist sofort, ohne vorheriges Reinigen der Pistole, ein neuer Behälter zu montieren und gemäß dem Punkt 3.1 zu verfahren.

### 3.5. Reinigung der Schaumstoffpistole

Der Behälter ist von der Pistole abzuschrauben. Auf den Behälter mit dem Reinigungsmittel setzt man eine Spraydüse und reinigt die Pistole von den Resten frischen Schaumstoffes. Danach ist die Spraydüse wieder abzunehmen und den Behälter mit dem Reinigungsmittel in die Pistole einzuschrauben. Die weitere Verfahrensweise ist ähnlich wie bei einem Schaumstoffbehälter (Punkt 3.1). Die Pistole wird mit dem Reinigungsmittel gefüllt und verbleibt so für ca. 10 Minuten. Danach ist der Abzughebel erneut zu betätigen und das Innere der Pistole mit frischem Reinigungsmittel zu säubern. Anschließend muss man den Behälter mit dem Reinigungsmittel wieder abschrauben. Mit einem Lappen sind die an der Verbindungsstelle des Behälters mit der Pistole vorhandenen Reste des Reinigungsmittels zu entfernen und mit einer dünnen Vaselineschicht zu bedecken. Die Pistole darf nicht mit solchen Reinigungsmitteln gesäubert werden, die Korrosion hervorrufen.

Bei ständiger Anwendung der Pistole ist sie nach oben beschriebener Verfahrensweise aller 2-3 Monate zu reinigen.

Перед началом работы с данным устройством необходимо подробно ознакомиться с инструкцией и сберечь ее.  
**ВНИМАНИЕ!** С целью обеспечения правильной работы пистолета не рекомендуется снимать с него баллон с остатками пены внутри. Рекомендуется полностью использовать пену из установленного баллона.

## 1. ПРИМЕНЕНИЕ

Пистолет для монтажной пены предназначен для нанесения однокомпонентной пены, доступной в баллонах под давлением. Пистолет облегчает проведение таких работ, как: уплотнение, установка окон и дверей, закрытие щелей в изоляции, уплотнение и изоляция перегородок, а также утепление стен и крыш.

Пистолет предназначен для пользования исключительно в домохозяйствах, запрещается применять его во время ремесленных и платных работ.

## 2. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Подробные указания по правилам безопасности во время пользования монтажной пеной производитель помещает на упаковках от пены; необходимо строго соблюдать их.

Ни в коем случае не наводить пистолет на людей – пена и моющая жидкость могут вызвать телесные повреждения.

Необходимо обеспечить эффективную вентиляцию в месте работы.

Следует пользоваться пистолетом вдали от источников теплоты и огня, поскольку это может вызвать его повреждение или ухудшение функционирования.

Необходимо соблюдать общие правила безопасности во время проведения монтажных работ и пользоваться соответственными средствами личной безопасности типа очки, маски и перчатки.

Ни в коем случае не оставлять установленный в пистолете баллон без присмотра лиц, имеющих право пользоваться ним. Детям запрещается пребывать вблизи пистолета с баллоном.

Ни в коем случае не наводить струю монтажной пены или моющего средства на источник теплоты или огня, поскольку это может стать причиной пожара.

## 3. УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

### 3.1. Начало работы

Энергично втряхнуть баллон с пеной, примерно 15 секунд.

Заблокировать спускной рычаг, таким образом повернув его влево, чтобы плечо рычага попало в вырез в корпусе пистолета.

Снять крышку с баллона, затем прикрутить баллон к пистолету, пока не почувствуется сопротивление. Если вытекло незначительное количество пены, следует смыть ее с помощью средства для полипропиленовой пены.

Освободить спускной рычаг, повернув его вправо.

Нажать на спускной рычаг и наполнить пистолет пеной.

Пистолет готов к употреблению. Струя пены выходит после нажатия на спускной рычаг.

Прекращение нажима на спускной рычаг вызывает задержку выхода пены.

### 3.2. Поведение после завершения работы

До предела закрутить регулировочный болт, чтобы заблокировать движение спускного рычага.

Рекомендуется не вынимать баллон с пеной из пистолета. Необходимо позаботиться о том, чтобы в пистолете постоянно находился хотя бы частично наполненный баллон, благодаря чему пена внутри него пребывает под давлением. Это предотвращает засыхание пены внутри пистолета.

Если перерыв в пользовании пистолетом длится больше месяца, следует очистить его с помощью средства для очистки от монтажной пены. Не допускать к тому, чтобы пена засохла внутри пистолета. Засохшую пену можно устранить лишь механически.

### 3.3. Повторное употребление пистолета

Энергично втряхнуть пистолет с баллоном с пеной, примерно 15 секунд.

Острым ножом срезать остатки затвердевшей пены.

Открутить регулировочный болт и выпустить столько пены, чтобы струя стала однородной. После этого пистолет готов к употреблению.

### 3.4. Замена баллона

Если из баллона перестала выходить пена, следует заменить его новым. Чтобы убедиться в полной проходимости баллона, следует навести сопло на мусорник и нажимать на спускной рычаг, пока сопло пистолета не станет полностью проходимым.

Сразу же, не почистив пистолет, вставить новый баллон и вести себя согласно указаниям п. 3.1.

### 3.5. Мойка пистолета

Открутить баллон от пистолета.

На баллон с моющим средством надеть распыляющую насадку и смыть остатки свежей пены с пистолета.

Снять распыляющую насадку и вставить в пистолет баллон с моющим средством. Вести себя аналогично случаю с баллоном с пеной (п. 3.1.).

Наполнить пистолет моющим средством и оставить приблизительно на 10 минут.

Снова нажать на спускной рычаг и промыть внутренние поверхности пистолета свежим моющим средством.

Открутить баллон с моющим средством. С помощью тряпочки устраний с места соединения баллона с пистолетом остатки моющего средства и смазать его тонким слоем вазелина.

Не рекомендуется чистить пистолет средствами, вызывающими коррозию.

В случае долгосрочного употребления пистолета следует чистить его указанным способом через каждых 2-3 месяца.

Перед початком роботи з даним пристроям необхідно детально ознайомитися з інструкцією та зберегти її.

**УВАГА!** З метою забезпечення правильної роботи пістолета не рекомендується знімати з нього балон з залишками піни. Краще повністю використати піну з встановленого раз балона.

## 1. ЗАСТОСОВУВАННЯ

Пістолет для монтажної піни призначений до нанесення однокомпонентної піни, доступної у балонах під тиском. Пістолет помагає при таких роботах, як: ущільнення, монтаж вікон та дверей, закриття щілин в ізоляції, ущільнення та ізоляція перегородок, а також утеплення стін та дахів.

Пістолет призначений до користування виключно в умовах домашніх господарств; забороняється застосовувати його у ремеслі та під час платних робіт.

## 2. ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Детальні вказівки з правил техніки безпеки під час користування монтажною піною виробники поміщають на тарі; слід суворо дотримуватися їх.

Ні в якому разі не наводити пістолет на людей – піна та миюча рідина може стати причиною тілесних ушкоджень.

Необхідно забезпечити ефективну вентиляцію у місці роботи.

Необхідно перевірювати пістолет здаля від джерел тепла та вогню, оскільки це може викликати його пошкодження або погіршення функціонування. Необхідно дотримуватися загальних правил техніки безпеки під час ведення монтажних робіт і користуватися відповідними засобами особистої охорони, такими, як окуляри, маски та рукавиці.

Ні в якому разі не залишати пістолет з балоном без нагляду осіб, що мають право користуватися ним. Дітям забороняється перебувати поблизу пістолета з балоном. Ні в якому разі не наводити струмінь монтажної піни або миючого засобу на джерела тепла та вогню, оскільки це може стати причиною пожежі.

## 3. ВКАЗІВКИ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ

### 3.1. Початок роботи

Сильно струснути балон з піною, приблизно 15 секунд.

До опору закрутити регулювальний болт, щоб повністю заблокувати рух спускового важеля.

Зняти покришку з балона з піною, а потім прикрุчувати балон до гайки пістолета, поки не відущеться опір.

Потім прокручувати вільно регулювальний болт, що знаходиться ззаду пістолета, поки не покажеться частина регулювального болта з різьбою. Частина регулювального болта з різьбою повинна залишитися вкріченою у корпус пістолета.

Натиснути на спускний важіль та наповнювати пістолет піною, поступово прокручуючи вправо балон з піною.

Натиснути на спускний важіль та наповнювати пістолет піною.

Пістолет готовий до вживання. Струмінь піни випливає внаслідок натиску на спускний важіль.

Якщо перестанете натискати на важіль, піна не виходитиме з балона.

Розмір струменя монтажної піни регульється обертанням регулювального болта.

### 3.2. Поведінка після завершення роботи

До опору прикрутити регулювальний болт, щоб заблокувати рух спускового важеля.

Рекомендується не виміняти балон з пістолета. Подайте про те, щоб до пістолета постійно був прикручений хоча б частково наповнений балон, завдяки чому піна всередині пістолета переїдає під тиском.

Якщо перерва у користуванні пістолетом триває більше місяця, слід очистити пістолет за допомогою миючого засобу для поліуретанової піни. Не допускайте, щоб піна засохла всередині пістолета. Засохлу піну можна усунути лише механічно.

### 3.3. Повторне користування пістолетом

Сильно струснути пістолет з вставленим балоном, приблизно 15 секунд.

Гострим ножем відрізати затверділу піну. Відкрутити вільно регулювальний болт та випустити стільки піни, щоб струмінь став однорідним. Після цього пістолет готовий до вживання.

### 3.4. Заміна балона

Якщо з балона перестала виходити піна, слід замінити його новим. Щоб переконатися у тому, що балон повністю прохідний, слід навести сопло на смітник та натискати на спускний важіль, поки сопло пістолета не стане повністю прохідним.

Зразу ж, не миючи пістолет, замонтувати новий балон та зробити так, як вказано у п. 3.1.

### 3.5. Миття пістолета

Відкрутити балон від пістолета.

На балон з миючим засобом надягнути розпилючу насадку та змити свіжу піну з пістолета.

Зняти розпилючу насадку та прикрутити до пістолета балон з миючим засобом. Зробити так, як у випадку балона з піною (п. 3.1.).

Наповнити пістолет миючим засобом та залишити його приблизно на 10 хвилин.

Знову натиснути на спускний важіль та промити внутрішні поверхні пістолета свіжим миючим засобом.

Відкрутити балон з миючим засобом. За допомогою шматки усунути з місця зеднання балона з пістолетом залишки мібчого засобу та покрити його тонким прошарком вазеліну.

Не рекомендується чистити пістолет засобами, що викликають корозію.

У випадку безперервного користування пістолета слід чистити його у вказаній вище спосіб через кожних 2-3 місяці.

Pried pradedant varloti áranká perskaityk visi instrukcij ir jf idsaugok.

DÉMÉSIO! Tinkamam pistoleto veikimui užtikrinti nepatarinia atjungti pistoleto nuo nepilnai sunaudoto rezervuaro su putomis. Rekomenduojamas yra pilnas putr iideikvojimas id sujungto su pistoleto rezervuaro.

## 1. PASKIRTIS

Montažini putr pistoletas yra skirtas vienakomponencii montažini putr idkrovimui id turinčio slégá rezervuaro. Pistoletas palengvina tokii darb vykymai kaip: sandarinimas, langf ir durf montavimas, pildif izoloacijoje utpildymas, pertvarf sandarinimas ir izolavimas bei sienf ir stogf apdilintimas.

Pistoletas suprojektuotas vien tik namf ūkio darbams atlikti ir negali būti vartojoamas uždarbiavimo bei verslo darbams.

## 2. REKOMENDACIJOS SAUGAI UŽTIKRINTI

Smulkmenidkos instrukcijos dël montažini putr saugaus vartojo yra putr gamintoj patektos ant putr rezervuaro pakuoči ir jf reikia grietai laikytis. Niekada nenukreipti pistoleto idéjimo angos īmoni kryptim – putos ir valomasis skystis gali sukelti kūno pažeidimus ir kitokias traumas.

Darbo vietoje turi būti užtikrinta efektyvi ventiliacija.

Pistoleto reikia vartoti tol nuo dilumos ir ugnies daltini, nes jf poveikis gali sukelti pistoleto sutalojim arba jo funkcionavimo pablogējim.

Atliekant montažinius darbus laikyti bendr darbo saugos taisyklii reikalavimf ir vartoti tinkamai pritaikytas asmenidkos saugos priemones, tokias kaip akiniai, kaukés ir pirdtinės.

Niekada nepalikti sumontuoto su putr rezervuaro pistoleto be atėisinto áranká vartoti asmens priejiūros. Neprileisti, kad sumontuoto riniario artumoje būti vaikai.

Niekada nenukreipti montažini putr arba valiklio srauto, dilumos arba ugnies daltinio kryptim, nes tai gali sukelti gaisr.

## 3. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

### 3.1. Darbo pradja

Stipriai sukrести putu rezervuara per maždaug 15 sekundži.

Įsuktu pistoleto užpakalinéje dalyje esanti reguliavimo varžta iki pasipriešinimo, taip, kad putu iškrovimo sverto judėjimas būtu visiškai užblokuotas. Nuo putu rezervuaro nuimti viršelj ir įsuktu rezervuara į pistoleto veržlę iki jaučiamuo pasipriešinimo. Po to, esant pistoleto užpakalinéje dalyje reguliavimo varžta atsuktu sukan į kairę, kol pasirodys reguliavimo varžto srieginė dalis – reguliavimo varžto srieginė dalis turi likti įsuktu į pistoleto korpusu. Atblokuoti putr idkrovimo sverf užpildyti sukant jā į dešinę.

Nuspausti idkrovimo sverf ir utpildyti pistoleto putomis.

Pistoletas yra paruoštas vartoti. Putr srautas išteka nuspausdus idkrovimo sverf. Idkrovimo sverto atleidimas sustabdut putr idtekėjimf.

Pistoletas yra paruoštas eksplloatavimui, montažinių putu srauto apimti galima reguliuti sukan reguliavimo varžą.

### 3.2. Aptarnavimas darb užbaigus

Užblokuoti putr idkrovimo sverf ásukant reguliavimo vartr iki pasipriešinimo.

Rekomenduojama neatrukinti putu rezervuaro nuo pistoleto. Reikia nepamirkti, kad prie pistoleto būt priskirtas net ir dalinai pripildytas rezervuara, nes tai leidja laikyti putas pistoleto viduje suslēgtas slégju. Tai užkerta kelis putr idđiūvimiui pistoleto viduje.

Jeigu pertrauka pistoleto vartojime trunka ilgiu nei ménuso, reikia nuvalyti pistoleto montažini putr valiklio pagalba.

Negalima leisti, kad putos idđiūtūt pistoleto viduje. Idđiūviusias putas galima padalinti vien tik mechaniku būdu.

### 3.3. Pakartotinas pistoleto panaudojimas

Stipriai sukrести pistoleto kartu su pritvirtintu rezervuaru per maždaug 15 sekundži.

Ađtriu peiliu nupjauti galūnč su sukietėjusiomis putomis.

Atsukti į kairč reguliavimo vartr ir idieisti tiek putr, kad srautas tapti vientisas. Dijoje būklėje pistoletas yra paruoštas vartoti.

### 3.4. Rezervuaro pakeitimas

Jeigu putos nustojo id rezervuaro tekėti, reikia já pakeisti nauju. Kad ásítikinti ar rezervuaro idéjimo anga yra visidkai pralaidi, reikia pistoleto purkdūtukui nukreipti į diukdili dėjč ir spausti putr idkrovimo sverf tol, kol pistoleto purkdūtukas taps visidkai pralaidus.

Nevalant pistoleto tuč tuoju prisukti nauj rezervuar ir atlikti 3.1 punkte nurodytus veiksmus.

### 3.5. Pistoleto valymas

Atsukti rezervuár nuo pistoleto.

Ant flakono su valikliu utduti purdkiamir galūnč ir padalinti nuo pistoleto pavirðiaus dvietas putr liekanas.

Nuimti purdkiamir galūnč ir ásukti flakon su valikliu į pistoleto. Atlikti tuos pačius veiksmus kaip putr rezervuaro ásukimo atveju (pagal 3.1. punktū).

Pripildyti pistoleto valikliu ir palikti per maždaug 10 minuči.

Pakartotinai nuspausti putr idkrovimo sverf ir perplauti pistoleto vidur dviert valikliu.

Atsukti flakon su valikliu. Skudurėlio pagalba padalinti nuo pistoleto ir rezervuaro sujungimo vietos valiklio liekanas ir sujungimf padengti plonu vazelinu sluoksniu.

Pistoleto valymui nevertoti korozijf sukelianči priemoni.

Nuolatinio pistoleto vartojimo atveju, reikia já apraþyti būdu valyti kas 2 – 3 ménesiui.

Pirms ierīces ekspluatācijas sākuma jālasa un jāsaglabā šo instrukciju.

**UZMANĪBU!** Lai nodrošināt pistoles pareizu darbību, nerekomendējam demontēt no pistoles nepilnīgi izlietotu pudeli ar putām. Rekomendējam pilnīgi izlietot putu no montētas pudeles.

## 1. PIELIETOŠANA

Montāžas putas pistole ir paredzēta 1-sastāvdaļu putu uzlikšanai no spiediena tvertnēm. Pistole atvieglo tādu darbību, kā: logu un durvju nobīvējums, montāža, izolācijas spraugu aizpildīšana, sadalīšanas sienas bīvēšana un izlēšana, sienu un jūmtu siltināšana.

Pistole bija projektēta tikai mājsaimniecības darbībai un nevar būt lietota pelņas un profesionālai darbībai.

## 2. DROŠĪBAS REKOMENDĀCIJAS

Detalizētas drošības instrukcijas par montāžas putas lietošanu ir novietotas uz putas iepakojumiem un jābūt obligāti ievērotas.

Nedrīkst novirzīt pistoles izplūdi cilvēku virzienā – putas un pistoles tīrišanas šķidrumi var ievainot ķermenę.

Darba vietajā tālu no siltuma avotiem un ugns, jo tas var bojāt pistoli vai paslīktināt funkcionalitāti.

Pistoli jālieto tālu no siltuma avotiem un ugns, jo tas var bojāt pistoli vai paslīktināt funkcionalitāti.

Ievērot vispārējo drošības noteikumu montāžas darba veikšanā un lietot attiecīgu personālas drošības līdzekļu, piem. brilles, maskas, dūraiņi.

Nekad neatstāt samontēto pistoli ar putu tvertni bez uzraudzības. Sargāt samontēto pistoli no bēriņiem.

Nedrīkst novirzīt montāžas putas vai tīrišanas līdzekļa strāvu uz siltuma avotu vai ugni, jo tas var būt par ugunsgrēka iemeslu.

## 3. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

### 3.1. Darba sākums

Stipri sapurināt putas tvertni 15 minūtēs laikā.

Ieskrūvēt regulēšanas skrūvi pistoles mugurpusē līdz galam, lai pilnīgi bloķēt nolaišanas sviru.

Pēc tam regulēšanas skrūvi, kas atrodas pistoles mugurpusē, atskrūvēt rotēšot uz kreisi līdz vītnes daļas norādišanai – regulēšanas skrūves vītnes dala jābūt ieskrūvēta pistoles korpusā.

Piespiel nolaišanas sviru un uzpildīt pistoli ar putu, pakāpeniski ieskrūvēšot tvertni uz labu.

Piespiel nolaišanas sviru un uzpildīt pistoli ar putu.

Pistole ir gatavā lietošanai. Putu strāva tecē ārā pēc nolaišanas svira spiešanas.

Svira atbrīvošana aptur putas izteci.

Montāžas putas strāvas lielums var būt regulēts ar regulēšanas skrūvi.

### 3.2. Darbība pēc darba beigšanas

Ieskrūvēt regulēšanas skrūvi pistoles mugurpusē līdz galam, lai pilnīgi bloķēt nolaišanas sviru.

Rekomendējam neatskrūvēt putu tvertni no pistoles. Jāgādā, lai tvertnē būtu visu laiku montēta uz pistoles (var būt arī nepilnā tvertnē), tas atlauj saglabāt putu pistoles iekšā ar attiecīgu spiedienu. Tas sargā no putu izžūšanas pistoles iekšā.

Ja pistoles lietošanas pārtraukums ir garaks par vienu mēneši, pistoli jātur ar speciālo tīrišanas līdzekļu.

Nedrīkst atlāt, lai putas izžūtu pistoles iekšā. Tādēļ putu var nonemt tikai mehāniski.

### 3.3. Pistoles kārtējā lietošana

Stipri sapurināt pistoli ar tvertni 15 sekundes laikā.

Ar aso nazi atgriezt sacītēto putu.

Atskrūvēt uz kreisā regulēšanas skrūvi un izlaist tik daudz putu, lai strāva būtu viendabīgā. Pēc tam pistole ir gatavā darbībai.

### 3.4. Tvertnes mainīšana

Kad putas no tvertnes beigs, tvertni jāmaina uz jaunu. Lai kontrolēt, vai tvertnē ir tukša, jānovirza vārstu uz atkritumu tvertni un jāspiež nolaišanas sviru tik ilgi, lai pilnīgi iztukšot vārstu.

Nekavējoties samontēt jaunu tvertni, bez pistoles tīrišanas, un darboties ar punktu 3.1.

### 3.5. Pistoles tīrišana

Atslēgt tvertni no pistoles.

Uz tvertni ar tīrišanas līdzekļu novietot smidzināšanas uzgaļu un notiņt svaigo putu no pistoles virsmas.

Nonemt smidzināšanas uzgaļu un eskrūvēt uz pistoli tvertni ar tīrišanas līdzekļu. Darboties kā ar putu tvertni (punkts 3.1).

Uzpildīt pistoli ar tīrišanas līdzekļu un atlāt uz 10 minūtēm.

Vēlreiz piespiel nolaišanas sviru un notiņt pistoles iekšpusi ar svaigu tīrišanas līdzekļu.

Atslēgt tvertni ar tīrišanas līdzekļu. Ar lupatiņu nonemt no pieslēgšanas vietas tīrišanas līdzekļu, uzsmērēt mazliet vazelinu.

Netiņt pistoli ar līdzekļiem, kas uzaicīna koroziju.

Kad pistole ir lietota pastāvīgi, to jātīra ik 2-3 mēnešus.

Dříve než začneš toto zařízení používat, přečti si celý návod a říď se podle něho.

**POZOR!** Pro zabezpečení správné funkčnosti pistole se nedoporučuje demontovat z pistole nádobku, pokud není pěna úplně spotřebovaná. Dopravuj se pěnu z jednou namontované nádobky úplně spotřebovat.

## 1. POUŽITÍ

Pistole na montážní pěnu je určena k aplikaci jednosložkové pěny dostupné v tlakových nádobkách. Pistole ulehčí provádění takových prací jako utěšování, montáž oken a dveří, vyplňování spár v izolaci, utěšování a izolace příček a zateplování stěn a střech.

Pistole byla navržena výhradně k použití v domácnosti a nesmí se využívat k výdělečné činnosti a k provozování řemesla.

## 2. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Podrobné pokyny týkající se bezpečnosti používání montážní pěny byly navrženy výrobci a jsou uvedeny na obalech s pěnou; je bezpodmínečně nutné se jimi řídit.

Nikdy nemířte tryskou pistole směrem na lidi – pěna a čisticí prostředek na pistoli mohou způsobit újmu na zdraví a jiné úrazy.

Na pracovišti musí být zabezpečené účinné větrání.

Pistole je přeba používat v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla a ohně, jelikož by mohlo dojít k jejímu poškození nebo zhorení funkčnosti.

Během provádění montážních prací dodržovat všeobecná bezpečnostní opatření a používat vhodné prostředky osobní ochrany jako brýle, masky a rukavice.

Nikdy nenechávejte smontované zařízení bez dozoru zodpovědné osoby. Nedovolte, aby se do blízkosti smontovaného zařízení dostaly děti.

Nikdy nemířte proudem montážní pěny nebo čisticího prostředku na zdroj tepla nebo ohně, mohlo by to způsobit požár.

## 3. NÁVOD K POUŽITÍ

### 3.1. Zahájení práce

Intenzivně protřepat obsah nádobky s pěnou cca 15 sekund.

Otočením doleva zablokovat spouštěcí páčku tak, aby se rameno páčky objevilo ve výřezu tělesa pistole.

Z nádobky sejmout víčko a potom nádobku zašroubovat do pistole, až ucítíme znatelný odpor. Případné nepatrné úniky pěny je třeba okamžitě umýt čisticím prostředkem na polyuretanové pěny.

Odblokovat spouštěcí páčku otočením doprava.

Stisknutou spouštěcí páčku a naplnit pistolí pěnou.

Pistole je připravená k použití. Proud pěny začne vytékat po stisknutí spouštěcí páčky.

Uvolnění stisku spouštěcí páčky výtok pěny zastaví.

### 3.2. Postup po ukončení práce

Regulační šroub zašroubovat na doraz, aby došlo k zablokování pohybu spouštěcí páčky.

Doporučuje se ponechat nádobku s pěnou namontovanou na pistoli. Je třeba dbát na to, aby nádobka byla k pistoli vždy přisroubovaná, byť by byla poloprázdná; umožňuje to udržet pěnu uvnitř pistole pod tlakem. Zabrání se tím zaschnutí pěny uvnitř pistole.

Pokud bude práce s pistoli přerušená na déle než měsíc, je třeba pistoli vycistit pomocí prostředku na čištění montážní pěny.

Nesmí se dopusťit, aby došlo k zaschnutí pěny uvnitř pistole. Zaschnutou pěnu lze očistit pouze mechanicky.

### 3.3. Opětovné použití pistole

Pistoli s připevněnou nádobkou intenzivně protřepat cca 15 sekund.

Ostrý nožem odřezat ztvrdnuty výtok pěny.

Regulační šroub odšroubovat doleva a vypustit tolik pěny, až bude proud souvislý. Po téchto krocích bude pistole připravená k použití.

### 3.4. Výměna nádobky

Když z nádobky přestane pěna vytékat, je třeba ji vyměnit za novou. Abychom se přesvědčili, zda je nádobka úplně prázdná, je třeba namířit trysku do nádoby na odpad a držet spouštěcí páčku stisknutou tak dlouho, až bude tryska pistole úplně průchodná.

Aniž bychom pistoli vycistili, je třeba okamžitě namontovat novou nádobku a dále postupovat podle bodu 3.1.

### 3.5. Čištění pistole

Vyšroubovat nádobku z pistole.

Na nádobku s čisticím prostředkem nasadit rozprašovací koncovku a vycistit zbytky čerstvé pěny, které se nacházejí na pistoli.

Demontovat rozprašovací koncovku a nádobku s čisticím prostředkem zašroubovat do pistole. Postupovat podobně jako v případě nádobky s pěnou (bod 3.1).

Naplnit pistoli čisticím prostředkem a ponechat ho působit asi 10 minut.

Opětovně stisknout spouštěcí páčku a vycistit vnitřek pistole čerstvým čisticím prostředkem.

Vyšroubovat nádobku s čisticím prostředkem. Pomocí hadříku vycistit zbytky čisticího prostředku z místa spojení nádobky s pistolí a namazat ho tenkou vrstvou vazelinu.

Pistole se nesmí čistit pomocí prostředků, které způsobují korozii.

Při soustavném používání je třeba pistoli čistit výše popsaným způsobem každé 2 – 3 měsíce.

Pred zahájením práce s týmto zariadením je potrebné prečítať celý návod a riadiť sa podľa neho.

**POZOR!** Áby bola zabezpečená správna činnosť pištole, neodporúča sa demontovať z pištole nádobku, z ktorej nebola pena celkom minutá. Z raz namontovanej nádoby sa odporúča minút' všetku penu.

## **1. POUŽITIE**

Pištoľ na montážnu penu je určená na aplikáciu jednozložkovej peny dostupnej v tlakových nádobkach. Pištoľ uľahčuje vykonávanie takých prác ako je utesňovanie, montáž okien a dverí, vypĺňanie škárt v izolácii, utesňovanie a izolácia priečok a zateplňovanie stien a striech.

Pištoľ bola navrhnutá výhradne na použitie v domácnosti a nesmie sa používať na zárobkovú a remeselnú činnosť.

## **2. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA**

Podrobnejšie inštrukcie týkajúce sa bezpečnosti pri používaní montážnej peny sú uvedené ich výrobcami na obaloch s penou a je potrebné sa nimi bezpodmienečne riadiť.

Nikdy nemieriť pištoľu na ľudí – pena a čistiaci prostriedok na pištoľ by mohli spôsobiť poškodenie zdravia a iné úrazy.

Na pracovisku sa musí zabezpečiť účinné vetranie.

Pištoľ sa smie používať iba v dostatočnej vzdialnosti od zdrojov tepla a ohňa; mohlo by totiž dôjsť k jej poškodeniu a zhoršeniu funkčnosti.

Pri vykonávaní montážnych prác dodržiavať všeobecné bezpečnostné predpisy a používať vhodne zvolené prostriedky individuálnej ochrany ako okuliare, masky a rukavice.

Nikdy nenechávať zmontované zariadenie bez dozoru osoby opravnenej na jeho obsluhu. Nepripustiť, aby sa do blízkosti zmontovaného zariadenia dostali deti.

Nikdy nemieriť prúdom montážnej peny alebo čistiaceho prostriedku na zdroj tepla alebo ohňa, mohlo by to spôsobiť požiar.

## **3. NÁVOD NA POUŽITIE**

### **3.1. Zahájenie práce**

Intenzívny trasením po dobu asi 15 sekúnd premiešať obsah nádoby.

Otočením doľa zablokovať páčku spúšte tak, aby sa rameno páčky nachádzalo vo výreze telesa pištole.

Z nádoby s penou sťať viečko a následne zaskrutkovať nádobku do pištole, až ucítíme badateľný odpor. Prípadné nepatrané úniky peny je potrebné okamžite umyť prostriedkom na čistenie polyuretánovej peny.

Otočením doprava od blokovať páčku spúšte.

Stlačiť páčku spúšte a naplniť pištoľ penou.

Pištoľ je pripravená na používanie. Prúd peny začne vytiekať po stlačení páčky spúšte.

Uvolnenie stisku páčky spúšte spôsobí zastavenie vytiekania peny.

### **3.2. Činnosť po ukončení práce**

Zaskrutkovať na doraz regulačnú skrutku tak, aby sa zablokoval pohyb páčky spúšte.

Odporúča sa nevyskrutkovať nádobu s penou z pištole. Je potrebné dbať na to, aby bola ku pištolei vždy priskrutkovaná nádobka s penou, aj keď len čiastočne naplnená; zaistí sa tak udržanie peny v pištole pod tlakom. Zabráni sa tak zaschnutiu peny vnútri pištole.

Ak bude používanie pištole prerušené na dobu dlhšiu ako mesiac, je potrebné pištoľ vyčistiť pomocou čistiaceho prostriedku na čistenie montážnej peny.

Nesmie sa dopustiť, aby došlo ku zaschnutiu peny vnútri pištole. Zaschnutú penu je možné odstrániť iba mechanicky.

### **3.3. Opakovane použitie pištole**

Intenzívne triasť pištolou s upevnenou nádobkou po dobu asi 15 sekúnd.

Ostrým nožom odrezat' stvrdený výtok peny.

Odskrutkovať doľa regulačnú skrutku a vypustiť len penu, až kým nebude prúd súvislý. Po týchto úkonoch bude pištoľ pripravená na použitie.

### **3.4. Výmena nádoby**

Ak z nádoby prestane pena vytiekať, je potrebné ju vymeniť za novú. Aby sme sa presvedčili, či je nádobka úplne prázdna, je potrebné namieriť trysku smerom do nádoby na odpad a držať páčku spúšte stlačenú tak dlho, až bude tryska pištole úplne priechodná.

Okamžite bez čistenia pištole namontovať novú nádobku a ďalej postupovať podľa bodu 3.1.

### **3.5. Čistenie pištole**

Vyskrutkovať nádobku z pištole.

Na nádobku s čistiacim prostriedkom nasadiť rozprášovaciu koncovku a vyčistiť zvyšky čerstvej peny nachádzajúcej sa na pištolei.

Demontovať rozprášovaciu koncovku a naskrutkovať do pištole nádobku s čistiacim prostriedkom. Postupovať podobne ako v prípade nádoby s penou (bod 3.1.).

Naplniť pištoľ čistiacim prostriedkom a nechať pôsobiť asi 10 minút.

Opäť stlačiť páčku spúšte a prečistiť vnútro pištole čerstvým čistiacim prostriedkom.

Vyskrutkovať nádobku s čistiacim prostriedkom. Pomocou handričky odstrániť zvyšky čistiaceho prostriedku z miesta, kde sa spája nádobka s pištoľou, a potrieť ho tenkou vrstvou vazelíny.

Pištoľ sa nesmie čistiť prostriedkami, ktoré spôsobujú koróziu.

Pri sústavnom používaní pištole je potrebné ju čistiť vyššie opisaným spôsobom každé 2 – 3 mesiace.

A szerszámmal történő munkavégzés előtt el kell olvasni a teljes kezelési utasítást, és be kell azt tartani.

**FIGYELEM!** A pisztoly helyes működésének biztosítása érdekében ajánlatos nem leszerelni a habot tartalmazó tartályt, amíg az nincs teljesen kiürülve. Ajánlott az egyszer már felszerelt tartályból teljesen elhasználni a habot.

## **1. ALKALMAZÁS**

A szerelőhabhoz való pisztoly nyomás alatti tartályban kapható, egykomponensű hab felhordásához készült. A pisztoly megkönnyíti olyan munkák elvégzését, mint: tömítés, ablakok és ajtók szerelése, hézagok kitöltése és szigetelése, vászsfalak tömítése és szigetelése, valamint falak és tetők hőszigetelése.

A pisztoly kizárálag házi használatra terveztek, és nem használható pénzkereseti és kisipari munkákhoz.

## **2. BIZTONSÁGI AJÁNLÁSOK**

A szerelőhab alkalmazására vonatkozó részletes biztonsági utasításokat a gyártók a hab csomagolásán helyezik el, és feltétlenül be kell azokat tartani.

Soha ne irányozza a pisztoly mindeneti nyilását emberekre – a hab vagy a pisztolyt tisztító folyadék testi sérülések és más balesetek oka lehet. A munkehelyen biztosítani kell a hatásos szellőzést.

Tartsa az eszközöt távol hőforrásról és tüztől, mivel az a sérüléshez vagy a működésének romlásához vezethet.

Tartsa be a szerelési munkákra vonatkozó általános biztonsági szabályokat, és használjon megfelelően megválasztott egyéni védőeszközöket, úgy mint védőszemüveget, állarcot és kesztyűt.

Soha ne hagyja az összeszerelt rendszert a kezelésére feljogosított személy felügyelete nélkül. Nem szabad gyermekeket az összeszerelt rendszer közelébe engedni.

Soha ne irányozza a szerelőhabot vagy a tisztítószert hőforrásra vagy nyílt lángra, mivel ez tüzet okozhat.

## **3. KEZELÉSI UTASÍTÁS**

### **3.1. A munka megkezdése**

Erősen rázza fel a habot tartalmazó tartályt körülbelül 15 másodpercen keresztül.

Csavarja be ellenállásig a pisztoly hárulján található szabályozó csavart úgy, hogy teljesen blokkolja a kioldd emeltyű mozgását.

A habot tartalmazó tartályról vegye le a fedeleit, majd csavarja be a pisztoly anyajábába az érezhető ellenállásig.

Ezután a pisztoly hárulján található szabályozó csavart balra csavarva lazítja ki egészen addig, amíg meg nem jelenik a szabályozó csavar menetes része – a szabályozó csavar menetes részét teljesen ki kell csavarni a pisztoly testéből.

Nyoma meg a kioldd emeltyűt, és töltse meg a pisztolyt habbal úgy, hogy fokozatosan jobbra csavarja a habot tartalmazó tartályt.

Nyoma meg a kioldd emeltyűt, és töltse fel a pisztolyt habbal.

A pisztoly használatra kész. A hábsugár a kioldd emeltyű megnyomása után folyik ki.

A kioldd emeltyű elengedésére a hab kifolyása megáll.

A szerelőhab sugarának vastagságát a szabályozó csavar elforgatásával lehet beállítani.

### **3.2. A munka befejezése utáni műveletek**

Csavarja be ellenállásig a szabályozó csavart úgy, hogy blokkolja a kioldd emeltyűjét.

Ajánlatos, hogy csavarja ki a habot tartalmazó tartályt a pisztolyból. Vigyázni kell arra, hogy a pisztolyba minden legyen becsavarva egy legalább részben feltöltött tartály, ez lehetővé teszi, hogy a hab a pisztolyban nyomás alatt legyen. Igy megelőzhető, hogy a hab beszáradjon a pisztolyba.

Ha a pisztolyt több mint egy hónapig nem használják, azt a habtisztítóval ki kell tisztítani.

Nem szabad megengedni, hogy a hab a pisztolyba száradjon. A beszáradt habot csak mechanikusan lehet eltávolítani.

### **3.3. A pisztoly ismételt használata**

Erősen rázza fel a pisztolyt a beszerelt, habot tartalmazó tartályra, körülbelül 15 másodpercen keresztül.

Egy éles kessel várga le a hab megkeményedett végét.

Csavarja ki balra a szabályozó csavart, és engedjen ki annyi habot, hogy a sugár egységes legyen. Ezek után a pisztoly használatra kész.

### **3.4. A tartálycsere**

Ha a tartályból már nem jön hab, ki kell cserélni újra. Ahhoz, hogy meggyőződjünk, a tartály teljesen átjárható, a fúvókát a szemétes felé irányozva meg kell nyomni a kioldd emeltyűt, egészen addig, míg a pisztoly fúvókája teljesen átjárható nem lesz.

Azonnal fel kell szerelni az új tartályt, a pisztolyt nem kítszítva, majd az 3.1. pont szerint kell eljárni.

### **3.5. A pisztoly tisztítása**

Csavarja le a tartályt a pisztolyról.

A tisztítószert tartalmazó tartályra tegye fel a szórófejet, és tisztítasa ki a pisztolyban lévő maradék, friss habot.

Vegye le a szórófejet, és csavarja be a tisztítószert tartalmazó tartályt a pisztolyba. A tövábbiakban hasonlóan járjon el, mint a habot tartalmazó tartály esetében (3.1. pont) Töltsé fel a pisztolyt tisztítószerrrel, és hagyja benne körülbelül 10 percig.

Ismételten nyomja meg a kioldd emeltyűt, és tisztítasa ki a pisztoly belséjét friss tisztítószerrrel.

Csavarja le a tisztítószert tartalmazó tartályt. Egy rongy segítségével törölje le a tartály és a pisztoly csatlakozásáról a tisztítószert, és fedje be vékony réteg vazelinnel.

Nem szabad a pisztolyt korroziót okozó szerekkel tisztítani.

Folyamatos használat esetén a pisztolyt 2 – 3 havonta kell tisztítani, a fent leírt módon.

Se recomandă ca înainte de utilizarea utilajului trebuie citite instrucțiunile și păstrate pentru viitor.

**ATENȚIE!** Pentru a menține funcționarea corectă a pistolului se recomandă ca recipientul să nu fie detășat dela pistol dacă mai conține spumă. Recipientul poate fi detășat numai dacă este golit total.

## 1. UTILIZAREA

Pistolul pentru spumă este destinat de a întrebuința spumă monocomponentă din comerț ambalată în recipient sub presiune. Pistolul înlesnește: etansarea și izolare pereților și acoperișelor, montarea tocilor de uși și ferestre, umplerea fisurilor la izolații.

Pistolul a fost conceput de a fi utilizat în gospodării casnice deci nu poate fi întrebuințat la lucrări în ateliere sau la lucrări cu plată.

## 2. SECURITATEA – RECOMANDARI

Instrucțiuni detaliate referitor la securitatea utilizării spumei sunt specificate pe ambalajele producătorului spumei și neapărat ele trebuie respectate. Nici odată nu îndreptați duza de scurgere spre persoane – spuma sau eventual lichidul de curățare pistolului pot cauza lezuni grave.

La locul unde se lucrează trebuie asigurată ventilație efectivă.

Utilizarea pistolului trebuie să aibă loc departe de surse de căldură și de foc, deoarece pot cauza defectarea sau înrăutățirea funcținării lui.

În timpul lucrului trebuie respectate regulile de protejare personală întrebuințând mijloacele corespunzătoare de securitate ca oghelari, măști și mănuși.

Nu lăsați sistemul montat fără supravegherea persoanei cu drept de deservire. Evitați apropierea copiilor de sistemul montat.

Nici odată nu îndreptați duza de scurgerea spumei sau eventual a lichidului de curățare pistolului spre surse de căldură sau foc, este pericol de incendiu.

## 3. INSTRUCTIUNI DE DESERVIRE

### 3.1. Începerea lucrului

Recipientul cu spumă trebuie scuturat energetic, câteva secunde (circa 15).

Surbul de reglare care se află în spatele pistolului, trebuie strâns până la maxim cu scopul blocării pârghiei de acționare.

Se scoate capacul recipientului cu spumă după care, recipientul se înșurubează în pilule pistolului până se va simți rezistență. Surbul de reglare, din spatele pistolului, trebuie întors spre stânga (deșurubat) până se va vedea filetul acestui surub – filetul surubului de reglare trebuie să rămână înșurubat în corpul pistolului.

Se apasă pârghia de acționare, întorcând treptat spre dreapta recipientul cu spumă umplând în acest mod pistolul cu spumă. Pistolul va fi umplut cu spumă atunci când spuma va apărea la duza de scurgere a pistolului.

Apăsând pârghia de acționare se umple pistolul cu spumă.

Pistolul este gata pentru utilizare. Jetul de spumă ieșe după apăsarea pârghiei de acționare. Eliberarea strângerii pârghiei întrerupe ieșirea spumei.

Volumul jetului de spumă se ajustează cu surubul de reglare.

### 3.2. Acțiuni după terminarea lucrului

Se înșurubează totul surubul de reglare, pentru a bloca pârghia de acționare.

Se recomandă de a nu deșuruba dela pistol recipientul cu spumă. Trebuie avut grijă ca la pistol să fie totdeauna înșurubat recipientul cu spumă, chiar dacă este parțial umplut pentru a menține în pistol spuma sub presiune. În acest mod se evită uscarea spumei în interiorul pistolului.

Dacă eventual, întreruperea utilizării pistolului va dura mai mult de o lună, pistolul trebuie curățat cu agent pentru curățarea spumei de montaj.

Nu este permisă solidificarea spumei în interiorul pistolului. Spuma solidificată poate fi înălțată doar mecanic.

### 3.3. Utilizarea repetată a pistolului

Recipientul cu spumă trebuie scuturat energetic, câteva secunde (circa 15).

Cu un cuțit bine ascuțit trebuie tăiat capătul spumei solidificate.

Se desurubează surubul de reglare dând drumul la spumă până ce jetul ei va fi uniform. După efectuarea acestor acțiuni, pistolul este gata pentru utilizare.

### 3.4. Schimbarea recipientului

Când din recipient nu mai ieșe spumă, recipientul trebuie înlocuit cu altul plin.

Îndreptând duza de scurgere a recipientului spre coșul cu murdărie se apasă pârghia de acționare, atât timp până ce din duză va ieși uniform spuma.

Imediat trebuie montat recipientul cu spumă, fără a curăța pistolul, procedând aşa cum este descris la punctul 3.1.

### 3.5. Curățirea pistolului

Recipientul se deșurubează dela pistol.

Pentru recipientul cu agent de curățire se aplică o piesă de pulverizare curățind resturile de spumă proaspătă de pe pistol.

Piesa de pulverizare trebuie înălțată iar recipientul cu agent curățitor se înșurubează la pistol. Se procedează la fel ca și cu recipientul cu spumă. (punctul 3.1)

Se umple pistolul cu agent curățitor lăsând-ul circa 10 minute în pistol.

Se apasă din nou pârghia de acționare, curățând în acest mod interiorul pistolului cu agent curățitor.

Se deșurubează recipientul cu agent curățitor. Cu o cărpă se sterg resturile de agent de pe locurile îmbinării recipientului cu pistolul și apoi se șteaptă cu un strat subțire de vaselină.

A nu se curăță pistolul cu agenți care provoacă coroziune.

Utilizând pistolul în mod permanent, el trebuie curățat aşa cum este descris la punctul de mai sus, la fiecare 2-3 luni.

Antes de comenzar el uso de la máquina, sírvase de leer todo el manual y guárdelo.

**¡ATENCIÓN!** Para asegurar que la pistola funciona de la forma correcta, no se recomienda desinstalar el contenedor de espuma que no haya sido completamente consumido. Se recomienda usar toda la cantidad de la espuma de un contenedor que haya sido instalado en la pistola.

## 1. USO

El propósito de la pistola para la espuma de instalación es aplicar la espuma de un ingrediente que se proporciona en contenedores de presión. La pistola facilita realización de tales trabajos como: sellar, instalar ventanas y puertas, llenar grietas en el aislamiento, sellar particiones e insular térmicamente paredes y techos.

La pistola fue diseñada solamente para uso doméstico y no puede usarse con fines lucrativos y en la manufactura.

## 2. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Instrucciones detalladas de seguridad para el uso de la espuma de instalación es presentada por los productores en los contenedores de la espuma y deben ser estrictamente observadas. No dirija nunca la salida de la pistola hacia las personas - la espuma y el líquido para limpiar la pistola pueden causar lesiones. Es menester garantizar ventilación adecuada en la estación de trabajo. La pistola debe usarse lejos de fuentes de calor y fuego, ya que estos pueden causar que se estropie o empiece a funcionar de una manera incorrecta. Obsérvense las reglas generales de seguridad durante los trabajos de instalación y úsense medidas adecuadas de seguridad personal tales como anteojos, mascas y guantes. No deje nunca el sistema ensamblado sin supervisión de una persona autorizada para su uso. No permita la presencia de los niños cerca del sistema ensamblado. No dirija nunca la corriente de la espuma de instalación o del líquido para limpiar la pistola hacia las fuentes de calor o fuego lo cual podría provocar un incendio.

## 3. INSTRUCCIONES DE USO

### 3.1. Comienzo del trabajo

Agite fuertemente el contenedor de la espuma por alrededor de 15 segundos.

Atornille completamente el tornillo de regulación colocado en la parte trasera de la pistola para bloquear completamente el movimiento del gatillo. Quitar la tapa del contenedor e instalar el contenedor en la pistola hasta sentir la resistencia.

Después, destornille el tornillo de regulación en la parte trasera de la pistola girándolo hacia la izquierda hasta que aparezca la rosca del tornillo de regulación – la parte enroscada del tornillo de regulación debe ser instalada en el armazón de la pistola.

Oprima el gatillo y llene la pistola con la espuma girando paulatinamente el contenedor de la espuma hacia la derecha.

Oprima el gatillo y llene la pistola con la espuma.

La pistola está lista para usarse. La corriente de la espuma sale después de oprimir el gatillo.

Al soltar el gatillo, la espuma deja de fluir.

El volumen de la corriente de la espuma de instalación se ajusta con el tornillo de regulación.

### 3.2. Acciones después de haber terminado el trabajo

Atornille completamente el tornillo de regulación para bloquear el movimiento del gatillo.

Se recomienda no remover el contenedor de la espuma de la pistola. Asegúrese que en la pistola siempre está instalado un contenedor de la espuma, aunque sea parcialmente usado, lo cual permite mantener la espuma en la pistola bajo presión lo cual permite evitar que la espuma en la pistola se seque. Si la pistola no se usa más de un mes, es menester limpiar la pistola usando la sustancia para limpiar la espuma de instalación. No permita que la espuma se seque dentro de la pistola. La espuma seca puede ser removida solo mecánicamente.

### 3.3. Nuevo uso de la pistola

Agite fuertemente el contenedor de la espuma por alrededor de 15 segundos. Quite la espuma seca con un cuchillo afilado.

Desatornille el tornillo de regulación hacia la izquierda y deje que salga tanta espuma como para que la corriente se vuelva uniforme. Habiendo terminado estas acciones, la pistola está lista para usarse.

### 3.4. Reemplazo del contenedor

Si la espuma ha dejado de salir del contenedor, el contenedor debe ser reemplazado. Para asegurarse que el contenedor no está tapado, dirija el inyector hacia el bote de la basura y oprima el gatillo hasta que el inyector de la pistola esté completamente abierto.

Instale inmediatamente, sin limpiar la pistola, el contenedor nuevo y actúe de acuerdo con punto 3.1.

### 3.5. Limpieza de la pistola

Desinstale el contenedor de la pistola.

Instale el rociador en el contenedor de la sustancia de limpiar y limpie los residuos de la espuma nueva de la pistola.

Quite el rociador e instale en la pistola el contenedor con la sustancia de limpiar. Actúe como en el caso del contenedor de la espuma (punto 3.1.).

Llene la pistola con la sustancia de limpiar y déjela por alrededor de 10 minutos.

Oprima de nuevo el gatillo y limpie el interior de la pistola con la sustancia de limpiar nueva.

Desinstale el contenedor de la sustancia de limpiar. Con un trapo quite los residuos de la sustancia de limpiar del lugar de la conexión del contenedor y la pistola y aplique una capa ligera de vaselina.

No limpie la pistola con sustancias que puedan provocar corrosión.

Si la pistola se usa de la manera continua, límpie la pistola de la manera descrita arriba cada 2 - 3 meses.

Avant d'utiliser cet équipement, lisez l'intégralité du manuel et conservez-le.

**REMARQUE!** Pour assurer le bon fonctionnement du pistolet, il n'est pas recommandé de retirer le flacon en mousse qui n'a pas été complètement utilisé du pistolet. Il est recommandé d'utiliser pleinement la mousse du récipient une fois installée.

## 1. DEMANDE

Le pistolet à mousse de montage est destiné à appliquer de la mousse à un composant disponible dans des récipients sous pression. Le pistolet facilite l'exécution de travaux tels que: l'étanchéité, l'installation de fenêtres et de portes, le comblement des lacunes d'isolation, l'étanchéité et l'isolation des cloisons et l'isolation des murs et des toits.

## 2. RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

Des instructions détaillées sur la sécurité d'utilisation de la mousse de montage sont fournies par les fabricants sur l'emballage en mousse et doivent être strictement respectées.

Ne dirigez jamais la sortie du pistolet vers des personnes - la mousse et le liquide de nettoyage du pistolet peuvent provoquer des blessures corporelles et d'autres blessures.

Une ventilation efficace doit être assurée sur le lieu de travail.

Le pistolet doit être utilisé loin des sources de chaleur et d'incendie, car cela pourrait l'endommager ou altérer son fonctionnement.

Respectez les règles générales de sécurité lors des travaux de montage et utilisez des équipements de protection individuelle appropriés tels que des lunettes, des masques et des gants.

Ne quittez jamais le système assemblé sans la supervision d'une personne autorisée. Éloignez les enfants du système assemblé.

Ne dirigez jamais la mousse de la mousse d'assemblage ou du produit de nettoyage vers une source de chaleur ou un incendie, cela pourrait provoquer un incendie.

## 3. MODE D'EMPLOI

### 3.1. Pour commencer

Agitez vigoureusement le récipient en mousse pendant environ 15 secondes.

Serrez complètement la vis de réglage à l'arrière du pistolet pour verrouiller complètement le levier de détente.

Retirez le couvercle du récipient en mousse, puis vissez le récipient dans le capuchon du pistolet jusqu'à ce que vous sentiez une résistance. Dévissez ensuite la vis de réglage à l'arrière du pistolet jusqu'à ce que vous sentiez une résistance.

Appuyez sur la gâchette et remplissez le pistolet de mousse.

Le pistolet est prêt à l'emploi. Le jet de mousse s'écoule lorsque le levier de détente est enfoncé.

Relâcher la pression du levier de déclenchement arrête l'écoulement de mousse.

Le volume du flux de mousse de montage est ajusté en tournant la vis de réglage.

### 3.2. Activités après le travail

Vissez la vis de réglage aussi loin que possible pour bloquer le mouvement du levier de détente.

Il est recommandé de ne pas dévisser le récipient en mousse du pistolet. Assurez-vous que le pistolet est toujours vissé, bien que partiellement rempli, pour maintenir la mousse à l'intérieur du pistolet sous pression. Cela empêche la mousse de sécher à l'intérieur du pistolet.

Si le pistolet est hors d'usage depuis plus d'un mois, nettoyez-le avec un nettoyant mousse de montage.

Ne laissez pas la mousse sécher à l'intérieur du pistolet. La mousse séchée ne peut être enlevée que mécaniquement. Laisser de la mousse séchée à l'intérieur du pistolet entraîne une obstruction irréversible du pistolet. Cela ne peut pas être la base de demandes de garantie.

### 3.3. Réutiliser le pistolet

Secouez fortement le pistolet avec le récipient attaché pendant environ 15 secondes. À l'aide d'un couteau bien aiguisé, coupez l'extrémité de la mousse durcie.

Dévissez la vis de réglage dans le sens antihoraire et libérez suffisamment de mousse pour uniformiser le flux. Après cela, le pistolet est prêt à l'emploi.

### 3.4. Remplacement du conteneur

Si la mousse a cessé de sortir du récipient, remplacez-la par une neuve. Pour savoir si le conteneur n'est pas complètement obstrué, pointez la buse vers le conteneur à déchets et appuyez sur le levier de déclenchement jusqu'à ce que la buse du pistolet soit complètement libre.

Installez immédiatement, sans nettoyer le pistolet, un nouveau récipient et procédez comme décrit dans la section 3.1.

### 3.5. Nettoyage du pistolet

Dévissez le récipient du pistolet.

Fixez la buse de pulvérisation sur le récipient avec le produit de nettoyage et nettoyez les restes de mousse fraîche sur le pistolet.

Retirez la buse de pulvérisation et vissez le réservoir de détergent dans le pistolet. Procédez de la même manière que pour le récipient en mousse (section 3.1).

Remplissez le pistolet d'agent de nettoyage et laissez agir environ 10 minutes.

Appuyez à nouveau sur la gâchette et nettoyez l'intérieur du pistolet avec un nettoyant frais.

Dévissez le récipient avec le produit de nettoyage. À l'aide d'un chiffon, retirez les résidus d'agent de nettoyage du récipient et de la zone de connexion du pistolet et appliquez une fine couche de gelée de pétrole.

Ne nettoyez pas le pistolet avec des agents corrosifs.

Avec une utilisation continue du pistolet, nettoyez le pistolet de la manière décrite ci-dessus tous les 2-3 mois.

Prima di utilizzare questa apparecchiatura, leggere l'intero manuale e conservarlo.

**NOTA!** Per garantire il corretto funzionamento della pistola, non è consigliabile rimuovere la bottiglia di schiuma che non è stata completamente utilizzata dalla pistola. Si consiglia di utilizzare completamente la schiuma dal contenitore dopo l'installazione.

## 1. APPLICAZIONE

La pistola per schiuma di montaggio è progettata per l'applicazione di schiuma monocomponente disponibile in contenitori a pressione. La pistola facilita l'esecuzione di lavori come: sigillatura, installazione di finestre e porte, colmare lacune nell'isolamento, sigillatura e isolamento delle pareti divisorie e isolamento di pareti e tetti.

## 2. RACCOMANDAZIONI DI SICUREZZA

Le istruzioni dettagliate sulla sicurezza dell'uso della schiuma di montaggio sono fornite dai produttori sull'imballaggio in schiuma e devono essere rigorosamente osservate.

Non puntare mai l'uscita della pistola verso le persone: schiuma e liquido detergente per la pistola possono causare lesioni personali e altre lesioni.

Una ventilazione efficace deve essere fornita sul luogo di lavoro.

La pistola deve essere utilizzata lontano da fonti di calore e fuoco, poiché ciò potrebbe danneggiarla o comprometterne il funzionamento.

Osservare le norme generali di sicurezza quando si eseguono lavori di assemblaggio e utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale come occhiali, maschere e guanti.

Non lasciare mai il sistema assemblato senza la supervisione di una persona autorizzata. Tenere lontano i bambini dal sistema assemblato.

Non dirigere mai la schiuma della schiuma del gruppo o del detergente a una fonte di calore o fuoco, potrebbe causare un incendio.

## 3. ISTRUZIONI PER L'USO

### 3.1. Per iniziare

Agitare vigorosamente il contenitore di schiuma per circa 15 secondi.

Stringere a fondo la vite di regolazione sul retro della pistola per bloccare completamente la leva del grilletto.

Rimuovere il coperchio dal contenitore di schiuma, quindi avvitare il contenitore nel cappuccio della pistola fino a quando non si avverte resistenza. Quindi svitare la vite di regolazione sul retro della pistola fino a quando non si avverte resistenza.

Premi il grilletto e riempì la pistola di schiuma.

La pistola è pronta per l'uso. Il flusso di schiuma fuoriesce quando si preme la leva del grilletto.

Rilasciando la pressione della leva del grilletto si arresta il flusso di schiuma.

Il volume del flusso di schiuma di montaggio viene regolato ruotando la vite di regolazione.

### 3.2. Attività dopo il lavoro

Avvitare la vite di regolazione fino in fondo per bloccare il movimento della leva del grilletto.

Si consiglia di non svitare il contenitore di schiuma dalla pistola. Assicurarsi che la pistola sia sempre avvitata, anche se parzialmente riempita, per mantenere la schiuma all'interno della pistola sotto pressione. Questo evita che la schiuma si asciughi all'interno della pistola.

Se la pistola è rimasta inutilizzata per più di un mese, pulire la pistola con un detergente per schiuma di montaggio.

Non lasciare che la schiuma si asciughi all'interno della pistola. La schiuma secca può essere rimossa solo meccanicamente. Lasciare schiuma essiccata all'interno della pistola provoca l'ostruzione irreversibile della pistola. Questa non può essere la base per i reclami in garanzia.

### 3.3. Riutilizzare la pistola

Agitare la pistola con forza con il contenitore attaccato per circa 15 secondi. Usando un coltello affilato, tagliare la punta della schiuma indurita.

Svitare la vite di regolazione in senso antiorario e rilasciare abbastanza schiuma per uniformare il flusso. Successivamente, la pistola è pronta per l'uso.

### 3.4. Sostituzione del contenitore

Se la schiuma ha smesso di fuoriuscire dal contenitore, sostituirlo con una nuova. Per scoprire se il contenitore è completamente libero, puntare l'ugello verso il contenitore dell'immondizia e premere la leva del grilletto fino a quando l'ugello della pistola non è completamente libero.

Installare immediatamente, senza pulire la pistola, un nuovo contenitore e procedere come descritto nella sezione 3.1.

### 3.5. Pulizia della pistola

Svitare il contenitore dalla pistola.

Collegare l'ugello di spruzzatura al contenitore del detergente e pulire la schiuma fresca residua sulla pistola.

Rimuovere l'ugello di spruzzatura e avvitare il contenitore del detergente nella pistola. Procedere come per il contenitore della schiuma

(sezione 3.1).

Riempì la pistola con un detergente e lascialo per circa 10 minuti.

Premere di nuovo il grilletto e pulire l'interno della pistola con un detergente fresco.

Svitare il contenitore con il detergente. Usando un panno, rimuovere i residui di detergente dal contenitore e dall'area di connessione della pistola e coprirlo con un sottile strato di vaselina.

Non pulire la pistola con agenti corrosivi.

Con l'uso continuo della pistola, pulire la pistola nel modo sopra descritto ogni 2-3 mesi.

## NL

Lees de hele handleiding door voordat u deze apparatuur bedient en bewaar deze.

LET OP! Voor een goede werking van het pistool wordt het afgeraden om de schuimfles die niet volledig is gebruikt uit het pistool te verwijderen. Het wordt aanbevolen om het schuim uit de container na installatie volledig te gebruiken.

### 1. AANVRAAG

Het montageschuimpistool is bedoeld voor het aanbrengen van ééncomponentschuim dat beschikbaar is in drukhouders. Het pistool vergemakkelijkt het uitvoeren van werkzaamheden zoals: afdichten, installeren van ramen en deuren, opvullen van gaten in isolatie, afdichting en isolatie van scheidingswanden en isolatie van muren en daken.

### 2. AANBEVELINGEN VOOR DE VEILIGHEID

Gedetailleerde instructies over de veiligheid van het gebruik van het montageschuim worden door de fabrikanten op de schuimverpakking verstrekt en moeten strikt worden nageleefd.

Richt de pistooluitlaat nooit op mensen - schuim en reinigingsvloeistof voor het pistool kan persoonlijk letsel en andere verwondingen veroorzaken. Op de werkplek moet voor effectieve ventilatie worden gezorgd.

Het pistool moet uit de buurt van warmtebronnen en vuur worden gebruikt, omdat dit het kan beschadigen of de functie kan beïnvloeden.

Neem bij het uitvoeren van montagewerkzaamheden de algemene veiligheidsvoorschriften in acht en gebruik geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een bril, maskers en handschoenen.

Verlaat het gemonteerde systeem nooit zonder toezicht van een bevoegd persoon. Houd kinderen uit de buurt van het geassembleerde systeem.

Richt het schuim van het montageschuim of reinigingsmiddel nooit op een warmtebron of vuur, dit kan brand veroorzaken.

### 3. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

#### 3.1. Aan de slag

Schud de schuimcontainer krachtig gedurende ongeveer 15 seconden.

Draai de stelschroef aan de achterkant van het pistool helemaal vast om de trekkerhendel volledig te vergrendelen.

Verwijder het deksel van de schuimcontainer en Schroef de container vervolgens in de dop van het pistool totdat u weerstand voelt. Draai vervolgens de stelschroef aan de achterkant van het pistool los totdat u weerstand voelt.

Druk op de trekker en vul het pistool met schuim.

Het pistool is klaar voor gebruik. De schuimstroom stroomt naar buiten wanneer de trekkerhendel wordt ingedrukt.

Het loslaten van de druk van de trekkerhendel stopt de schuimstroom.

Het volume van de montageschuimstroom wordt aangepast door de stelschroef te draaien.

#### 3.2. Activiteiten na het werk

Draai de stelschroef zo ver mogelijk in om de beweging van de trekkerhendel te blokkeren.

Het wordt aanbevolen om de schuimcontainer niet van het pistool te schroeven. Zorg ervoor dat het pistool altijd is vastgeschroefd, hoewel gedeeltelijk gevuld, om het schuim in het pistool onder druk te houden. Dit voorkomt dat schuim in het pistool opdroogt.

Als het pistool langer dan een maand buiten gebruik is geweest, maak het pistool dan schoon met een montageschuimreiniger.

Laat het schuim niet opdrogen in het pistool. Opgedroogd schuim kan alleen mechanisch worden verwijderd. Het achteren van gedroogd schuim in het pistool leidt tot onomkeerbare obstructie van het pistool. Dit kan geen basis zijn voor garantieclaims.

#### 3.3. Het pistool opnieuw gebruiken

Schud het pistool krachtig met de container bevestigd gedurende ongeveer 15 seconden. Snijd met een scherp mes de punt van het geharde schuim af.

Draai de stelschroef linksom los en laat voldoende schuim los om de stroom gelijkmatig te maken. Hierna is het pistool klaar voor gebruik.

#### 3.4. De container vervangen

Als er geen schuim meer uit de container komt, vervangt u deze door een nieuwe. Om erachter te komen of de container volledig onbelemmerd is, richt u het mondstuk op de afvalcontainer en drukt u op de trekkerhendel totdat het pistoolmondstuk volledig vrij is.

Installeer onmiddellijk, zonder het pistool te reinigen, een nieuwe container en ga verder zoals beschreven in paragraaf 3.1.

#### 3.5. Pistool schoonmaken

Schroef de container van het pistool.

Bevestig de sputtipt met het reinigingsmiddel in de container en reinig de resten vers schuim op het pistool.

Verwijder de sputtipt en schroef het wasmiddelreservoir in het pistool. Ga op dezelfde manier te werk als voor de schuimcontainer (paragraaf 3.1).

Vul het pistool met reinigingsmiddel en laat het ongeveer 10 minuten staan.

Druk opnieuw op de trekker en maak de binnenkant van het pistool schoon met een nieuw schoonmaakmiddel.

Schroef de container met het reinigingsmiddel los. Verwijder met een doek het reinigingsmiddelresten uit de container en het pistoolaansluitgedeelte en dek het af met een dunne laag vaseline.

Reinig het pistool niet met bijtende middelen.

Reinig het pistool bij continu gebruik op de hierboven beschreven manier om de 2-3 maanden.

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον εξοπλισμό, διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο και κρατήστε το.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ!** Για να διασφαλίσετε τη σωτήρια περιοχή του πιστολού, δεν συνιστάται η αφαίρεση της φιάλης αφρού που δεν έχει χρησιμοποιηθεί πλήρως από το πιστόλι. Συνιστάται η πλήρης χρήση του αφρού από το δοχείο μόλις εγκατασταθεί.

## 1. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το πιστόλι αφρού για τοποθέτηση προορίζεται για την εφαρμογή αφρού ενός συστατικού που διατίθεται σε δοχεία πίεσης. Το όπλο διευκολύνει την εκτέλεση εργασιών όπως: σφράγιση, τοποθέτηση παραθύρων και θυρών, πλήρωση κενών στη μόνωση, σφράγιση και μόνωση διαχωριστικών τοιχών και μόνωση τοιχών και οροφών.

## 2. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια χρήσης του αφρού συναρμολόγησης παρέχονται από τους κατασκευαστές στη συσκευασία αφρού και πρέπει να τηρούνται αυστηρά.

Ποτέ μην στρέψετε την έξοδο όπου πλού τον άνθρωπο - ο αφρός και το υγρό καθαρισμού μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς.

Πρέπει να παρέχεται αποτελεσματικός αερισμός στον χώρο εργασίας.

Το πιστόλι πρέπει να χρησιμοποιείται μακριά από πηγές θερμότητας και φωτιάς, καθώς αυτό μπορεί να το βλάψει ή να βλάψει τη λειτουργία του. Τηρείτε τους γενικούς κανόνες ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών συναρμολόγησης και χρησιμοποιείτε κατάλληλο εξοπλισμό απομικής προστασίας όπως γυαλιά, μάσκες και γάντια.

Ποτέ μην αφήνετε το συναρμολογημένο σύστημα χωρίς την επιβλεψη εξουσιοδοτημένου προσώπου. Κρατήστε τα παιδιά μακριά από το συναρμολογημένο σύστημα.

Ποτέ μην κατευθύνετε τον αφρό του αφρού συναρμολόγησης ή του καθαριστικού σε πηγή θερμότητας ή φωτιά, μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

## 3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

### 3.1. Ξεκινώντας

Ανακινήστε δυνατά το δοχείο αφρού για περίπου 15 δευτερόλεπτα.

Σφίξτε τη βίδα ρύθμισης στο πίσω μέρος του πιστολού μέχρι να ασφαλίσει πλήρως ο μοχλός σκανδάλης.

Αφαιρέστε το καπάκι από το δοχείο αφρού και στη συνέχεια βιδώστε το δοχείο στο καπάκι του πιστολού μέχρι να αισθανθείτε αντίσταση. Στη συνέχεια ξεβιδώστε τη βίδα ρύθμισης στο πίσω μέρος του πιστολού μέχρι να αισθανθείτε αντίσταση.

Πιέστε τη σκανδάλη και γεμίστε το πιστόλι με αφρό.

Το όπλο είναι έτοιμο για χρήση. Το ρεύμα αφρού εξέρχεται όταν πιέζεται ο μοχλός σκανδάλης.

Η απελευθέρωση της πίεσης του μοχλού σκανδάλης σταματά τη ροή του αφρού.

Ο όγκος του ρεύματος αφρού στερεώσεως ρυθμίζεται με περιστροφή της βίδας ρύθμισης.

### 3.2. Δραστηριότητες μετά την εργασία

Βιδώστε τη βίδα ρύθμισης όσο το δυνατόν περισσότερο για να εμπιδίσετε την κίνηση του μοχλού σκανδάλης.

Συνιστάται να μην ξεβιδώσετε το δοχείο αφρού από το όπλο. Βεβαιωθείτε ότι το όπλο είναι πάντα βιδωμένο, αν και μερικώς γεμάτο, για να κρατήσει τον αφρό μέσα στο πιστόλι υπό πίεση. Αυτό εμποδίζει το στέγνωμα του αφρού μέσα στο όπλο.

Εάν το πιστόλι έχει βγει από τη λειτουργία για περισσότερο από ένα μήνα, καθαρίστε το όπλο με καθαριστικό αφρού.

Μην αφήνετε τον αφρό να στεγνώσει μέσα στο όπλο. Ο αποδημάτων αφρός μπορεί να αιφαντεί μόνο μηχανικά. Η απομάκρυνση αποδημάτου αφρού μέσα στο όπλο οδηγεί σε μη αναστρέψιμη απόφραξη του πιστολού. Αυτό δεν μπορεί να είναι η βάση για αξιώσεις εγγύησης.

### 3.3. Επαναχρησιμοποίηση του όπλου

Ανακινήστε έντονα το πιστόλι με το δοχείο συνδεδεμένο για περίπου 15 δευτερόλεπτα. Χρησιμοποιώντας ένα αιχμηρό μαχαίρι, κόψτε την άκρη του σκληρωμένου αφρού.

Ξεβιδώστε τη βίδα ρύθμισης αριστερόστροφα και αφαιρέστε αρκετό αφρό για να κάνετε τη ροή ομοιόμορφη. Μετά από αυτό, το όπλο είναι έτοιμο για χρήση.

### 3.4. Αντικατάσταση του δοχείου

Εάν ο αφρός σταματήσει να βγαίνει από το δοχείο, αντικαταστήστε τον με ένα καινούργιο. Για να διαπιστώσετε εάν το δοχείο είναι εντελώς ελεύθερο, γυρίστε το ακροφύσιο προς το δοχείο αποπριμάτων και σπρώξτε το μοχλό σκανδάλης μέχρι το ακροφύσιο του πιστολού να είναι εντελώς ελεύθερο. Εγκαταστήστε αμέσως, χωρίς να καθαρίσετε το όπλο, ένα νέο δοχείο και προχωρήστε όπως περιγράφεται στην ενότητα 3.1.

### 3.5. Καθαρίστε το όπλο

Ξεβιδώστε το δοχείο από το όπλο.

Συνδέστε το ρύγχος ψεκασμού στο δοχείο με τον καθαριστικό και καθαρίστε τα υπολείμματα φρέσκου αφρού στο πιστόλι.

Αφαιρέστε το ρύγχος ψεκασμού και βιδώστε το δοχείο απορρυπαντικού στο πιστόλι. Προχωρήστε με τον ίδιο τρόπο όπως για το δοχείο αφρού (ενότητα 3.1).

Γεμίστε το πιστόλι με παραγόντα καθαρισμού και αφήστε το για περίπου 10 λεπτά.

Πιέστε ξανά τη σκανδάλη και καθαρίστε το εσωτερικό του πιστολού με καθαρό καθαριστικό.

Ξεβιδώστε το δοχείο με τον καθαριστικό. Χρησιμοποιώντας ένα πανί, αφαιρέστε τα υπολείμματα καθαριστικού από την περιοχή σύνδεσης δοχείου και όπλου και εφαρμόστε ένα λεπτό στρώμα βαζίλενζης.

Μην καθαρίζετε το πιστόλι με διαβρωτικά μέσα.

Με τη συνεχή χρήση του πιστολού, καθαρίστε το όπλο με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω κάθε 2-3 μήνες.

Преди да работите с това устройство, прочетете цялото ръководство и го запазете.

**ВНИМАНИЕ!** За да се гарантира правилната работа на пистолета, не се препоръчва да разглобявате ненапълно използвани цилиндри с пяна от пистолета. Препоръчително е да изразходвате цялата пяна от контейнера след поставянето му.

## 1. ПРИЛОЖЕНИЕ

Пистолетът за монтажна пяна е предназначен за нанасяне на еднокомпонентна пяна, налична в контейнери под налягане. Пистолетът улеснява работата като: уплътняване, монтиране на прозорци и врати, запълване на празници в изолацията, уплътняване и изолиране на прегради, изолиране на стени и покриви.

## 2. ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Подробни инструкции за безопасна употреба на монтажна пяна са включени от производителите върху опаковката на пяната и трябва да се спазват стриктно.

Никога не насочвайте дулото на пистолета към хора - пяна и течността за почистване на пистолети могат да причинят увреждане на тялото и други наранявания.

На работното място трябва да се осигури ефективна вентилация.

Пистолетът трябва да се използва далеч от източници на топлина и пламък, тъй като това може да го повреди или да наруши функционалността му.

Спазвайте общите правила за безопасност при извършване на монтажни работи и използвайте подходящо подбрани лични предпазни средства, като очила, маски и ръкавици.

Никога не оставяйте слобената система без надзор от упълномощено лице. Дръжте децата далеч от слобената система.

Никога не насочвайте струята от монтажна пяна или почистващ препарат към източник на топлина или огън, това може да причини пожар.

## 3. УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

### 3.1. Пригответяме се да започнем

Разплатете енергично съда с пяна за около 15 секунди.

Завийте регулиращия винт на гърба на пистолета, докато спре, така че лостът на спусъка да бъде напълно блокиран.

ОтстраниТЕ капака от контейнера с пяна и след това завийте контейнера в капачката на пистолета, докато почувствате съпротива. След това развойте регулиращия винт, разположен в задната част на пистолета, докато почувствате съпротивление.

Натиснете спусъка и напълнете пистолета с пяна.

Пистолетът е готов за употреба. При натискане на спусъка изтича струя пяна.

Отпускането на натиска върху спусъка спира потока на пяната.

Обемът на струята монтажна пяна се регулира чрез завъртане на регулиращия винт.

### 3.2. Дейности след работа

Завийте регулиращия винт, докато спре да движки лоста на спусъка.

Препоръчително е да не разивате контейнера с пяна от пистолета. Уверете се, че винаги има частично напълнен контейнер, прикрепен към пистолета, това позволява пяната да се поддържа под налягане вътре в пистолета. Това предотвратява изсъхването на пяната вътре в пистолета.

Ако прекъсването в използването на пистолета е по-дълго от месец, почистете пистолета с почистващ препарат за монтажна пяна.

Не позволявайте пяната да изсъхне вътре в пистолета. Засъхналата пяна може да се отстрани само механично. **Оставянето на засъхната пяна в пистолета води до не обратимо запушване на пистолета.** Това не може да бъде основание за гаранционни искове.

### 3.3. Повторно използване на пистолета

Разплатете енергично пистолета с прикрепената кутия за около 15 секунди. Отрежете края на втвърдената пяна с остьр нож.

Развийте регулиращия винт наляво и освободете достатъчно пяна, за да направите струята равномерна. След тези дейности пистолетът е готов за употреба.

### 3.4. Смяна на контейнера

Ако пяната спре да излиза от контейнера, сменете го с нов. За да проверите дали контейнерът е напълно незапущен, насочете дюзата към контейнера за отпадъци и натиснете спусъка, докато дюзата на пистолета остане напълно незапущена.

Независимо поставете нов контейнер, без да почиствате пистолета, и продължете в съответствие с точка 3.1.

### 3.5. Почистване на пистолета

Развийте контейнера от пистолета.

Прикрепете накрайника за пръскане към контейнера с почистващия препарат и почистете остатъците от прясна пяна върху пистолета.

ОтстраниТЕ накрайника за пръскане и завийте контейнера с почистващия препарат в пистолета. Продължете по същия начин с контейнера с пяна (раздел 3.1).

Напълнете пистолета с почистващ препарат и оставете за около 10 минути.

Натиснете отново спусъка и почистете вътрешността на пистолета с пресен почистващ разтвор.

Развийте контейнера с почистващия препарат. Използвайте кърпа, за да отстраните всички остатъци от почистващия препарат от съединението между контейнера и пистолета и покрите с тъньк слой вазелин.

Не почиствайте пистолета с корозивни агенти.

Ако пистолетът се използва непрекъснато, почистявайте пистолета, както е описано по-горе, на всеки 2-3 месеца.

Antes de operar este dispositivo, leia todo o manual e guarde-o.

**ATENÇÃO!** Para garantir o funcionamento adequado da pistola, não é recomendado desmontar da pistola um cilindro de espuma usado de forma incompleta. Recomenda-se a utilização de toda a espuma do recipiente depois de instalado.

## 1. APLICAÇÃO

A pistola de espuma de montagem foi concebida para aplicar espuma de um só componente disponível em recipientes pressurizados. A pistola facilita trabalhos como: vedação, instalação de janelas e portas, preenchimento de lacunas no isolamento, vedação e isolamento de divisórias e isolamento de paredes e telhados.

## 2. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

As instruções detalhadas sobre a utilização segura da espuma de montagem estão incluídas pelos fabricantes na embalagem da espuma e devem ser rigorosamente seguidas.

Nunca aponte o cano da arma às pessoas - a espuma e o líquido de limpeza da arma podem causar danos corporais e outros ferimentos.

Deve ser assegurada uma ventilação eficaz no local de trabalho.

A pistola deve ser utilizada longe de fontes de calor e chamas, pois isso pode danificá-la ou prejudicar o seu funcionamento.

Siga as regras gerais de segurança ao realizar trabalhos de montagem e utilize equipamento de proteção individual adequadamente selecionado, como óculos, máscaras e luvas.

Nunca deixe o sistema montado sem a supervisão de uma pessoa autorizada. Mantenha as crianças afastadas do sistema montado.

Nunca dirija o jato de espuma de montagem ou o agente de limpeza para uma fonte de calor ou fogo, pois pode provocar um incêndio.

## 3. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

### 3.1. Começando

Agite vigorosamente o recipiente com espuma durante cerca de 15 segundos.

Aparafuse o parafuso de ajuste na parte traseira da pistola até parar para bloquear completamente o movimento da alavanca do gatilho.

Retire a tampa do recipiente de espuma e enrosque o recipiente na tampa da pistola até sentir resistência. Em seguida, desaperte o parafuso de ajuste localizado na parte traseira da pistola até sentir resistência.

Pressione o gatilho e encha a arma com espuma.

A arma está pronta a usar. Um jato de espuma flui quando pressiona o gatilho.

Libertar a pressão na alavanca do gatilho interrompe o fluxo de espuma.

O volume do fluxo de espuma de montagem é ajustado rodando o parafuso de ajuste.

### 3.2. Atividades pós-laborais

Aperte o parafuso de ajuste até que este pare de mover a alavanca do gatilho.

Recomenda-se não desenroscar o recipiente de espuma da pistola. Certifique-se de que existe sempre um recipiente parcialmente cheio preso à pistola, isto permite que a espuma seja mantida sob pressão dentro da pistola. Isto evita que a espuma seque dentro da arma.

Se o intervalo de utilização da pistola for superior a um mês, limpe a pistola utilizando um produto de limpeza de espuma de montagem.

Não deixe a espuma secar dentro da arma. A espuma seca só pode ser removida mecanicamente. **Deixar espuma seca dentro da pistola leva ao entupimento irreversível da pistola.** Esta não pode ser a base para reclamações de garantia.

### 3.3. Reutilizando a arma

Agite vigorosamente a arma com o recipiente acoplado durante aproximadamente 15 segundos. Corte a ponta da espuma endurecida com uma faca afiada.

Desaperte o parafuso de ajuste para a esquerda e liberte espuma suficiente para uniformizar o jato. Após estas atividades a arma está pronta a usar.

### 3.4. Substituindo o contentor

Se a espuma deixar de sair do recipiente, substitua-a por uma nova. Para verificar se o recipiente está completamente desobstruído, aponte o bocal para o recipiente do lixo e pressione a alavanca do gatilho até que o bocal da pistola esteja completamente desobstruído.

Instale imediatamente um novo recipiente sem limpar a pistola e proceda de acordo com o ponto 3.1.

### 3.5. Limpeza da arma

Desaperte o recipiente da arma.

Coloque o bico de pulverização no recipiente com o agente de limpeza e limpe os restos de espuma fresca na pistola.

Retire o bico de pulverização e enrosque o recipiente com o agente de limpeza na pistola. Proceda de forma semelhante ao recipiente de espuma (seção 3.1).

Encha a pistola com agente de limpeza e deixe atuar durante cerca de 10 minutos.

Pressione novamente o gatilho e limpe o interior da pistola com solução de limpeza nova.

Desaperte o recipiente com o agente de limpeza. Utilize um pano para remover quaisquer restos do agente de limpeza da junção entre o recipiente e a pistola e cubra com uma fina camada de vaselina.

Não limpe a pistola com agentes corrosivos.

Se a pistola for utilizada continuamente, limpe-a como descrito acima a cada 2-3 meses.

Prije uporabe ovog uređaja pročitajte cijeli priručnik i sačuvajte ga.

**PAŽNJA!** Kako bi se osigurao ispravan rad pištolja, ne preporučuje se rastavljanje nepotpuno iskorštenog pjenastog cilindra iz pištolja. Preporuča se potrošiti svu pjenu iz spremnika nakon postavljanja.

## 1. PRIMJENA

Pištolj za montažnu pjenu dizajniran je za nanošenje jednokomponentne pjene dostupne u spremnicima pod tlakom. Pištolj olakšava radove kao što su: brtvljenje, ugradnja prozora i vrata, popunjavanje praznina u izolaciji, brtvljenje i izolacija pregrada, izolacija zidova i krovova.

## 2. SIGURNOSNE PREPORUKE

Detaljne upute o sigurnoj uporabi montažne pjene proizvođači nalaze na pakiranju pjene i moraju se strogo pridržavati.

Nikada ne usmjeravajte cijev pištolja prema ljudima - pjena i tekućina za čišćenje oružja mogu uzrokovati oštećenje tijela i druge ozljede. Na radnom mjestu treba osigurati učinkovitu ventilaciju.

Pištolj treba koristiti dalje od izvora topilne i plamena jer ga to može oštetiti ili narušiti njegovu funkcionalnost.

Prilikom izvođenja montažnih radova pridržavajte se općih sigurnosnih pravila i koristite odgovarajuće odabranu osobnu zaštitnu opremu, kao što su načale, maske i rukavice.

Nikada ne ostavljajte sklopjeni sustav bez nadzora ovlaštene osobe. Držite djecu podalje od sastavljenog sustava.

Nikada ne usmjeravajte mlaz montažne pjene ili sredstva za čišćenje na izvor topiline ili vatru, to može izazvati požar.

## 3. UPUTE ZA UPORABU

### 3.1. Početak rada

Snažno protresite posudu s pjenom oko 15 sekundi.

Uvrnite vijak za podešavanje na stražnjoj strani pištolja dok ne stane tako da poluga okidača bude potpuno blokirana.

Uklonite poklopac s spremnika za pjenu i zatim zavrnete spremnik u poklopac pištolja dok ne osjetite otpor. Zatim odvignite vijak za podešavanje koji se nalazi na stražnjoj strani pištolja dok ne osjetite otpor.

Pritisnite okidač i napunite pištolj pjenom.

Pištolj je spreman za upotrebu. Mlaz pjene istječe kada pritisnete okidač.

Otpuštanjem pritiska na polugu okidača zaustavlja se protok pjene.

Volumen mlaza montažne pjene podešava se okretanjem vijka za podešavanje.

### 3.2. Aktivnosti nakon posla

Uvrnite vijak za podešavanje dok ne prestane pomicati polugu okidača.

Preporučujemo je ne odvratiti posudu s pjenom od pištolja. Pobrinite se da uviđek postoji djelomično napunjena posuda pričvršćena na pištolj, to omogućuje da pjena ostane pod pritiskom unutar pištolja. To sprječava isušivanje pjene unutar pištolja.

Ako je pauza u korištenju pištolja duža od mjesec dana, očistite pištolj sredstvom za čišćenje montažne pjene.

Nemojte dopustiti da se pjena osuši unutar pištolja. Osušenu pjenu moguće je ukloniti samo mehanički. **Ostavljanje osušene pjene unutar pištolja dovodi do nepovratnog začepljenja pištolja.** To ne može biti osnova za jamstvene zahtjeve.

### 3.3. Ponovno korištenje pištolja

Snažno protresite pištolj s pričvršćenim spremnikom otprilike 15 sekundi. Oštrim nožem odrežite kraj stvrđnute pjene.

Odvjete vijak za podešavanje ulijevo i oslobođite dovoljno pjene da mlaz bude jednoličan. Nakon ovih radnji pištolj je spreman za uporabu.

### 3.4. Zamjena spremnika

Ako juna prestane izlaziti iz posude, zamjenite je novom. Kako biste provjerili je li spremnik potpuno slobodan, usmjerite mlaznicu prema spremniku za otpad i pritisnite okidač dok mlaznica pištolja potpuno ne bude začepljena.

Odmah postavite novi spremnik bez čišćenja pištolja i nastavite u skladu s točkom 3.1.

### 3.5. Čišćenje pištolja

Odvjete posudu od pištolja.

Pričvrstite vrh raspršivača na posudu sa sredstvom za čišćenje i očistite ostatke svježe pjene na pištolju.

Uklonite nastavak za prskanje i zavrnete spremnik sa sredstvom za čišćenje u pištolj. Postupite slično kao i sa spremnikom za pjenu (odjeljak 3.1).

Napunite pištolj sredstvom za čišćenje i ostavite oko 10 minuta.

Ponovno pritisnite okidač i očistite unutrašnjost pištolja svježom otopinom za čišćenje.

Odvjete spremnik sa sredstvom za čišćenje. Krom uklonite sve ostatke sredstva za čišćenje sa spoja posude i pištolja te prekrjite tankim slojem vezelina.

Nemojte čistiti pištolj korozivnim sredstvima.

Ako se pištolj koristi kontinuirano, očistite ga na gore opisani način svaka 2-3 mjeseca.

قبل تشغيل هذا الجهاز، أقرأ الدليل بالكامل واحفظ به.

**انتهاء! أضمن التشغيل السليم للبنديقة، لا ينصح بفكك أسطوانة الرغوة المستخدمة بشكل غير كامل من البنديقة. يوصى باستخدام كل الرغوة الموجودة في الحاوية بمجرد تركيبيها.**

## ١. التقطيع

تم تصميم مسدس الرغوة المتصاعدة لتطبيق رغوة أحادية المكون متوفرة في حاويات مضغوطه. يسهل المسدس أعمالاً مثل: الختم، وتركيب التوازن والابواب، وسد الفجوات في العزل، وختم وعزل الأقسام، وعزل الجدران والأسقف.

## ٢. توصيات السلامة

يتم تضمين التعليمات التفصيلية حول الاستخدام الآمن للرغوة المتصاعدة من قبل الشركات المصنعة على عبوة الرغوة ويجب اتباعها بدقة.

لا توجه فوهة البنديقة أبداً نحو الأشخاص - فالرغوة وسائل تنظيف البنديقة قد يتسبب في تلف الجسم وأصوات أخرى.

يجب توخي نهائية قفاله في مكان العمل.

يجب استخدام المسدس بعيداً عن مصادر الحرارة واللتهب، لأن ذلك قد يؤدي إلى تلفه أو إضعافه وظيفته.

اتبع قواعد السلامة العامة عند إلقاء القبض واستخدم معدات الحماية الشخصية المختارة في مكان، مثل النظارات والأقنعة والقفازات.

لا تترك النظام المجمع أبداً دون مرافقه من قبل طفل بعيداً عن النظام المجمع.

لا تقم مثلك بفتح الرغوة المتصاعدة أو مادة التنظيف إلى مصدر الحرارة أو النار، فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق.

## ٣. تطبيقات الاستخدام

### ٣.١ ابتدأ

قم بغير الحاوية بالرغاة بعوة لمدة ١٥ ثانية تقريباً.

قم بربط برغي الضبط الموجود في الجزء الخلفي من البنديقة حتى يتوقف بحيث يتم حظر دخول الزناد تماماً.

قم بإزالة الرغوة وألملل البنديقة بالرغاة في غطاء البنديقة حتى تشعر بالمقاومة. ثم بفك برغي الضبط الموجود في الجزء الخلفي من البنديقة حتى تشعر بالمقاومة.

اضغط على الزناد وألملل البنديقة بالرغاة.

البنديقة جاهزة للاستخدام. يتحقق تيار من الرغوة عند الضغط على الزناد.

يؤدي تحرير الضبط على دخول الزناد إلى إيقاف تدفق الرغوة.

يتم ضبط حجم تيار الرغوة المتصاعدة عن طريق تحويل برغي الضبط.

### ٣.٢ ابدأ

قم بربط برغي الضبط حتى يتوقف عن تحريك دخول الزناد.

يوصى بعدم فتح حاوية الرغوة من البنديقة، لكن من وجود حاوية مملوئة جزئياً دائماً متعلقة بالمسدس، وهذا يسمح ببقاء الرغوة تحت الضغط داخل البنديقة. وهذا يمنع الرغوة من الجفاف داخل البنديقة.

إذا كانت فوارق التردد بين استخدام المسدس أطول من شهر، فـ ينصح بتنظيف المسدس باستخدام منظف رغوي خاص بالبنديقة.

لا تسمح للرغوة أن تجف داخل البنديقة. يمكن إزالة الرغوة المجمدة إلا ميكانيكيًا. يؤدي ترك الرغوة المجمدة داخل البنديقة إلى إنسداد البنديقة بشغل لا رجعة فيه. لا يمكن أن يكون هذا أساساً لمطالبات الضمان.

### ٣.٣ اعادة استخدام البنديقة

قم بغير البنديقة بقوية مع ثنيتها لمدة ١٥ ثانية تقريباً. اقطع نهاية الرغوة المتصلبة سكيناً حاد.

قم بفك برغي الضبط إلى البساد وحرر ما يمكن من الرغوة لجعل التيار موحداً. بعد هذه الأنشطة، البنديقة جاهزة للاستخدام.

### ٤. ابتدأ المقاومة

إذا توقفت الرغوة عن الخروج من الحاوية، فاستبدلها بأخرى جديدة، للتحقق مما إذا كانت الحاوية خالية من العواقب تمامًا، قـ ينوجه الفوهـة نحو حاوية التفـلات واضـغـطـ علىـ الزـنـادـ حتـىـ تـصـبـحـ فـوهـةـ البنـديـقةـ

قامـ بـ تـركـ المـسـدـسـ وـ اـنـذـرـهـ لـمـدـدـ ١٠ـ دقـاقـقـ تقـرـيبـاـ.

إذا تهدأ تماماً من العواقب.

قمـ بـ تـركـ المـسـدـسـ وـ اـنـذـرـهـ لـمـدـدـ ١٠ـ دقـاقـقـ تقـرـيبـاـ.

### ٥. تنظيف البنديقة

قمـ بـ فـكـ الحـاوـيـةـ مـنـ الـبـنـديـقةـ.

قمـ بـ تـوصـلـ طـرفـ الرـشـ بـالـحاـويـةـ الـتـيـ تـحـتـويـ عـلـىـ عـامـلـ التـنظـيفـ وـ قـمـ بـ تـنظـيفـ بـقـاعـ الرـغـوةـ الطـازـجـةـ عـلـىـ المـسـدـسـ.

قمـ بـ إـلـاـزـ الـرـشـ ثـمـ قـمـ بـ رـبـاطـ الـحاـويـةـ الـتـيـ تـحـتـويـ عـلـىـ عـامـلـ التـنظـيفـ فـيـ الـبـنـديـقةـ. تـابـعـ بـمـذـلـلـ مـعـ حـاوـيـةـ الرـغـوةـ (الـقـسـمـ ٣، ١).

اضـغـطـ عـلـىـ الزـنـادـ مـرـفـأـ أـخـرىـ وـ قـمـ بـ تـنظـيفـ الـجزـءـ الدـاخـلـ مـنـ الـبـنـديـقةـ باـسـتـخدـامـ مـحـلـلـ التـنظـيفـ.

قمـ بـ فـكـ الـحاـويـةـ الـتـيـ تـحـتـويـ عـلـىـ عـامـلـ التـنظـيفـ. استـخدـامـ قـطـعـةـ قـماـشـ لـإـلـاـزـةـ أيـ بـقـائـاـ لـمـادـةـ بـيـنـ الـحاـويـةـ وـ الـمـسـدـسـ وـ قـمـ بـ تـقطـعـتـهاـ بـطـبـقـةـ رـقـيـةـ مـنـ الـفـارـلـينـ.

لاـ تـنظـفـ الـبـنـديـقةـ بـأـعـوـالـ الـمـسـيـةـ الـتـلـاكـلـ.

إذا تمـ اـسـتـخدـامـ الـمـسـدـسـ بـشـكـلـ مـسـتـمرـ، قـمـ بـ تـنظـيفـ الـمـسـدـسـ كـمـ هوـ مـوضـعـ أـعـلاـهـ كـلـ شـهـرـينـ إـلـىـ ثـلـاثـةـ شـهـرـ.





