



YT-82398 - 18V NOŻYCE DO BLACHY (4AHX1SZT)


CZĘŚCI ZAMIENNE

TOYA S.A.

AKTUALIZACJA: 16 LIPCA 2024

W wyniku ciągłego rozwoju produktów, **TOYA S.A.** zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych i technologicznych w produkcie bez uprzedniego informowania.

Rysunek złożeniowy





Lista części zamiennych

NO	INDEKS	PART NAME	NAZWA
1	ZY82398-01	NUT 30	NAKRĘTKA
2	ZY82398-02	HEXAGON SOCKET SCREW M3×10	ŚRUBA
3	ZY82398-03	OUTPUT SHAFT	PROWADNIK OSTRZA
4	ZY82398-04	TOOL BIT	MATRYCA
5	ZY82398-05	NEEDLE	OSTRZE
6	ZY82398-06	SCREW M5×8	ŚRUBA
7	ZY82398-07	NEEDLE BASE	UCHWYT OSTRZA
8	ZY82398-08	CONNECTOR	ŁĄCZNIK
9	ZY82398-09	PIN 6×14	TRZPIEŃ 6×14
10	ZY82398-10	GEAR BOX	OBUDOWA PRZEKŁADNI
11	ZY82398-11	TAPPING SCREW ST4×35	ŚRUBA
12	ZY82398-12	NEEDLE BEARING TAF81510	ŁOŻYSKO IGIEŁKOWE TAF81510
13	ZY82398-13	CONNECTING ROD	KORBOWÓD
14	ZY82398-14	NEEDLE BEARING HK1612	ŁOŻYSKO IGIEŁKOWE HK1612
15	ZY82398-15	CRANK SHAFT	WAŁEK MIMOSRODOWY
16	ZY82398-16	KEY 3×10	KLIN 3X10
17	ZY82398-17	GEAR	KOŁO ZĘBATE
18	ZY82398-18	WASHER Ø8.2×Φ16×0.5	PODKŁADKA Ø8.2×Φ16×0.5
19	ZY82398-19	NEEDLE BEARING HK0810	ŁOŻYSKO IGIEŁKOWE HK0810
20	ZY82398-20	POSITIONING NEEDLE	TRZPIEŃ USTALAJĄCY
21	ZY82398-21	SPRING WASHER 4	PODKŁADKA
22	ZY82398-22	SCREW M4×10	ŚRUBA
23	ZY82398-23	NEEDLE BEARING HK0609	ŁOŻYSKO IGIEŁKOWE HK0609
24	ZY82398-24	GEAR SHAFT	WAŁEK ZĘBATY
25	ZY82398-25	OUTPUT GEAR	KOŁO ZĘBATE
26	ZY82398-26	WASHER Ø6.2×Φ15×0.5	PODKŁADKA Ø6.2×Φ15×0.5
27	ZY82398-27	PIN 3×11	TRZPIEŃ 3×11
28	ZY82398-28	GASKET SEAL	USZCZELKA
29	ZY82398-29	MIDDLE COVER	OŚŁONA ŚRODKOWA
30	ZY82398-30	RUBBER PIN	TRZPIEŃ GUMOWY
31	ZY82398-31	OIL BLOCK WASHER	PODKŁADKA USZCZELNIAJĄCA
32	ZY82398-32	BALL BEARING 608.2RS	ŁOŻYSKO 608 2RS
33	ZY82398-33	ARMATURE	WIRNIK
34	ZY82398-34	BALL BEARING 607.2RS	ŁOŻYSKO 607 2RS
35	ZY82398-35	STATOR	STOJAN
36	ZY82398-36	RATING LABEL	TABLICZKA ZNAMIONOWA
37	ZY82398-37	HOUSING	OBUDOWA PRAWA
38	ZY82398-38	TAPPING SCREW ST4×16	ŚRUBA
39	ZY82398-39	TAPPING SCREW ST3×8	ŚRUBA
40	ZY82398-40	BATTERY PACK FIXING-R	OBUDOWA AKUMULATORA PRAWA
41	ZY82398-41	FILTER COVER-R	OŚŁONA FILTRA PRAWA
42	ZY82398-42	CONTROLLER	STEROWNIK
43	ZY82398-43	SWITCH	WŁĄCZNIK
44	ZY82398-44	PIN	TRZPIEŃ
45	ZY82398-45	KNOB	PRZYCIŚK
46	ZY82398-46	SPRING	SPRĘŻYNA
47	ZY82398-47	SWITCH BUTTON	PRZYCIŚK WŁĄCZNIKA
44,45,46,47	ZY82398-47A	SWITCH BUTTON ASSY.	PRZYCIŚK WŁĄCZNIKA KOMPLETNY
48	ZY82398-48	HANDLE	OBUDOWA LEWA
49	ZY82398-49	BATTERY PACK FIXING-L	OBUDOWA AKUMULATORA LEWA
50	ZY82398-50	PLUG COVER	OŚŁONA
51	ZY82398-51	CONNECTING COPPER SHEET	GNIAZDO AKUMULATORA
52	ZY82398-52	LOGO LABEL	NAKLEJKA
53	ZY82398-53	FILTER COVER-L	OŚŁONA FILTRA LEWA
54	ZY82398-54	NUT SPANNER	KLUCZ
55	ZY82398-55	SPANNER 2.5	KLUCZ
56	ZY828463	BATTERY 4Ah 18V	AKUMULATOR 18V LI-ION 4,0AH