


# YT-83062



LP	Nr SAP	Name	Nazwa
1	ZY8306201	PLASTIC 1	UCHWYT
2	ZY8306202	FUSE COVER	POKRYWA BEZPIECZNIKA
3	ZY8306203	PLASTIC 2	POKRYWA UCHWYTU
4	ZY8306204	CORD HOLDER	ODGIĘTKA
5	ZY8306205	PLASTIC 3	ELEMENT UCHWYTU
6	ZY8306206	AMPEREMETER	AMPEROMIERZ
7	ZY8306207	BACK COVER	POKRYWA TYLNA
8	ZY8306208	FUSE	BEZPIECZNIK
9	ZY8306209	TERMINAL	PRZYŁĄCZE KABLOWE
10	ZY8306210	INDICATE LIGHT	LAMPKA KONTROLNA
11	ZY8306211	TOP COVER	POKRYWA GÓRNA
12	ZY8306212	MAIN TRANSFORMER CHASIS	WSPORNIK TRANSFORMATORA
13	ZY8306213	MAIN TRANSFORMER	TRANSFORMATOR GŁÓWNY
14	ZY8306214	SWITCH	WŁĄCZNIK
15	ZY8306215	CALCULAGRAPH	WYŁĄCZNIK CZASOWY
16	ZY8306216	RECTIFIER	UKŁAD PROSTOWNICZY
17	ZY8306217	AXLE	OŚ
18	ZY8306218	BOTTOM COVER	POKRYWA DOLNA
19	ZY8306219	BOTTOM BLOCK	WSPORNIK
20	ZY8306220	CLAMP	ZACISK STAŁOPRĄDOWY
21	ZY8306221	OUTPUT TERMINAL	ZACISK WYJŚCIOWY
22	ZY8306222	FRONT COVER	POKRYWA PRZEDNIA
23	ZY8306223	INPUT POWER CORD	PRZEWÓD ZASILAJACY Z WTYCZKĄ
24	ZY8306224	AXLE SNAP RINGS	PIERŚCIEN OSI
25	ZY8306225	WHEEL	KÓŁKO